仕様

	消費電力	1.43 kW
 電子レンジ	高周波出力	1000 W*1·800~150 W相当
电丁レノン	発振周波数	2,450 MHz
温度調節範囲		-10~90 ℃
グリル	消費電力	1.25 kW
	ヒーター出力	1.20 kW
	消費電力	1.35 kW
	ヒーター出力	1.30 kW
オーブン	温度調節範囲	発酵(35·40 ℃)·100~250 ℃ • このオーブンレンジの250℃温度での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210℃に切り替わります。
電源	交流100 V(50-60 Hz共用)
質 量	約14.1 kg	
寸法	外 形	幅529 mm×奥行400 mm×高さ335 mm
) <u>/</u> Z	庫 内	幅338 mm×奥行336 mm×高さ204 mm
		消費電力量の目安
区分名※2		B:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもので30L未満のもの)
電子レンジ機能の年間消費電力		56.2 kWh /年
オーブン機能の)年間消費電力量	13.6 kWh /年
年間待機時消	費電力量	0.0 kWh /年
年間消費電力]量	69.8 kWh /年

- ※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。 この機能は直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき、「1 飲み物」ボタンで働きます。
- ※2区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。
- ●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。 (表示部「O」表示時0.9W)
- ●年間消費電力量(kWh /年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



© Panasonic Corporation 2010

こんな症状は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●触ると電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



事故防止のため、ご使用 を中止し、コンセントから 電源プラグを抜いて 販売店へ点検をご依頼 ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

PC

http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる



※このサービスは WEB限定のサービスです。

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

F0810-10910 Printed in China **Panasonic**[®]

取扱説明書 家庭用オーブンレンジ Ama NE-M263



マカロニグラタン (P.52)

保証書別添付

きなこスノーボール

(P.68)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

COOK BOOK

- ■で使用前に「安全上のご注意」(4~9ページ)は必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■で使用中、異常を感じたら使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご相談ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(2ページご参照)

下でしらえも調理も・・・(

毎日の使いかた

●自動メニュー(●角皿スチーム

-(予熱なし)/角皿に湯を張って)

で調理する

●「8 ゆで根菜」●「7 ゆで葉果菜」

30

野菜をゆでる

肉や魚を解凍する ●「3 半解凍」

28

まわして 選ぶ

「6 フライあたため」

26 新 当 を フライや天ぷらをカリッと 「5 お弁当あたため」

牛乳やコー 1 飲み物」





しかたは異なります。※40℃以下の設定の ・スピーディ ار ا

●あたためるときの



●予熱なしで

・発酵させる

ブンで調理する





●強火と弱火を組み合わせて -50W

36

あたためを使い分けよう

ごはんやおかずを

ジで加熱する

加熱するとき

●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。 分量を変えると上手にできない場合があります。

オーブンレンジで

できます

こんなことが

●本書に掲載のイラストは、実物と異なる場合があります。 写真は盛り付け例です。

●魚などを焼ん

で焼

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



http://club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB限定のサービスです。 「M」表示モード(店頭用モード):

表示部に「M」と表示されているときは調理できません→ P.14 【解除方法】

①[レンジ]ボタンを押す。

②「あたため・スタート」ボタンを4回押す。

③「取消」ボタンを4回押す。

もくじ

準備と 確認

毎日の

使いかた

自動

※自動調理メニュー|覧

1

2]

あ

た

ためる

安全上のご注意 使用上のお願い

付属品・別売品 各部の名前

使える容器・使えない容器 使いこなしのポイント

●追加加熱のしかた

加熱のしくみ

解凍する

ゆでる

20

ページ

10

12

16

18

自動で加熱する 21 自動調理メニュー 一覧 あたためる

22 28 30

> 32 35

36

38

40 40

80

82

84

86

42 手動で加熱するとき

メニューもくじ 44~45 料理レシピ編 46~79

自動メニューで調理する

キッチンタイマーを使う

手動で加熱する

レンジで加熱する

グリルで焼く

オーブンで調理する

オーブンで発酵させる

必要な とき

お手入れする うまく仕上がらない

故障かな?

保証とアフターサービス


お客様ご相談窓口のご案内

仕様

安全上のご注意(必ずお守りください


人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の 程度を区分して、説明しています。





荷女/┴ 「死亡や重傷を負うおそれがある



■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気を付けていただく内容です。

危険




感電や発火、異常動作によるけがの おそれがあります

故障した場合は

お買い上げの販売店にご相談ください。

、吸気口・排気口・製品のすき間に 針金などの金属物や異物、 指を入れない

高圧部があり、感電や けがのおそれがあります



異物が本体に入ったら

まず電源プラグを抜いて

お買い上げの販売店にご相談ください。


設置するとき



吸気口・排気口はふさがない

火災の原因になります

ごみ、ほこりなどで吸気口 排気口がふさがれないよう こまめにお手入れしてください



燃えやすい物や火気の近くでは 使わない

(たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、 カーテンなど)

ヒーター使用時は、高温になり、引火や 火災の原因になります



スプレー缶などの近くで 使わない

ヒーター使用時の熱で、引火や爆発の おそれがあります



水のかかる場所では使わない

感電や漏電の原因になります



アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電のおそれがあります

アース線は

- ●アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは→ P.13
- ●ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)
- ●アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。 **→** P.10

自動での加熱時、事故を防ぐために



食品、飲み物は庫内中央に置く

端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できずに、食品は発火や発煙、飲み物は沸とうによる 突然の飛び散りでやけどのおそれがあります


レンジ(電波)の加熱時は



食品を加熱しすぎない

発火・発煙のおそれがあります

- ●以下の場合、自動で加熱しない
- ●少量や指定分量*1以外の食品
- 100g未満の食品 (45℃以上に設定してあたためるとき)
- ふた、およびふた付きの容器での加熱*2
 - ※1 指定分量はメニューによって異なります。 各ページを参照してください。
 - ※2 自動メニューの「14 茶わん蒸し」は除く。



食品の分量に対して、加熱時間が長いと、 発火や発煙のおそれがあります

●特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、 さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。

飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)




飲み物を加熱しすぎない

加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

- ●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを 自動であたためるときは、 必ず、「1飲み物」ボタンで杯数を合わせて 加熱する。 → P.26
- お酒をあたためるときは、 「レンジ」ボタンの600Wで 様子を見ながら加熱する。

→ P.42




油脂の多い食品・液体※や、 粒入りスープを加熱するときは 以下の方法で加熱する


> 加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

> ● ラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで 様子を見ながら加熱する。

※ バター・牛クリーム・オリーブオイルなど



加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



端置きや、少量の加熱は沸とう、 沸とうによる突然の飛び散りの 原因になります




加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる

加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



安全上のご注意(必ずお守りください

レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために



破裂によるけが、やけどのおそれがあります



破裂によるけが、やけどのおそれがあります



ぎんなんなど、殻や膜のある 食品は割れ目を入れる

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

ビン・容器のふたや、 ネジ式のせんは外す

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

- ●密閉状態にならないようにする。
- レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

電源プラグ・電源コードなどは

電源コードや電源プラグを 傷付けない

(加工する、排気口などの高温部に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を 載せる、束ねる、はさみ込むなど)

傷付いたプラグは使わない

破損や破損によるショート、火災や感電の 原因になります


修理は販売店にご相談ください。



感電のおそれがあります

電源プラグを抜くときは、 コードを持って引き抜かない

> 感電や、ショートによる発火のおそれが あります



異常発熱による火災の原因になります



〈タコ足配線は禁止〉

電源プラグは、根元まで確実に 差し込む

感電や発熱による火災の原因になります

ゆるんだコンセントは使わないでください。


電源プラグのほこりは、 乾いた布で定期的に確実に取る

> ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で 火災のおそれがあります

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

絶縁劣化で火災の原因になります

次の点もご注意ください



やけど、感電、けがのおそれがあります



やけど、感電、けがのおそれがあります



電子レンジが転倒、落下し、けがの おそれがあります



ベビーフードや介護食を あたためるときは、 加熱後、かき混ぜてから 温度を確認する

やけどのおそれがあります

異常・故障時には

直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

発火や発煙、感電のおそれがあります

異常・故障例

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ■異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

設置について

転倒や落下をさせない

けが、感電、電波漏れの原因になります

- ●不安定な場所に置かない。
- ●置き台からはみ出さない。
- ●ドアに無理な力を加えない。
- ●転倒防止金具C(別売)をご利用ください。 ⇒ P.11

万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

安全上のご注意(必ずお守りください

▲ 注意

設置について(つづき)



本体上面、壁との間は下表以上の距離を確保する

過熱による壁などの焦げや変形、発火などの原因になります

●本体の上には物を置かない。

この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	10	5	5	(開放)	0	0





で使用前に確認する



調理以外の目的には使わない

過熱により、発火や発煙、やけどの おそれがあります



レンジ(電波)を使う加熱では、 庫内に食品などが入っていない 状態で、動作させない

火花が飛び、庫内底面が赤熱により、 異常高温になるため、やけどのおそれが あります

●容器や付属品だけでも動作させない。

異常高温になると

安全機能が働き、自動的に動作を停止することが あります。



庫内に付着した油や食品カスを 放置したまま加熱しない

発火や発煙の原因になります

●庫内が冷めてから必ずふき取ってください。



庫内の包装材は取り出す

焦げや変形、発火の原因になります



鮮度保持剤(脱酸素剤)などを 取り出す

発火や発煙のおそれがあります

金属容器・付属の角皿は



レンジ(電波)を使う加熱では、 金属容器などは使わない

火花が飛び、発火・発煙・ドアガラスの 割れによるけがのおそれがあります

●付属の角皿、金あみや金ぐし、金属製の 焦げ目付け皿は、オーブンや発酵、 グリル以外では使わない。



付属の角皿は、オーブン/発酵、 グリル以外では使わない

火花が飛び、庫内底面が赤熱により、 高温になるため、やけどのおそれが あります

ドアは



物をはさんだまま使わない

雷波漏れの原因になります



調理中や調理後に水をかけない

ガラスが割れて、けがの原因になります



開閉時は指のはさみ込みに注意する

くけがのおそれがあります

「グリル」ボタンでトーストを焼くときは



設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱する

加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれがあります

調理時、調理後は



↑ 万一、庫内で食品が燃えたら、 ドアは開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます

- ●次の処置をして鎮火を待ってください。 ①「取消」ボタンを押す。 ②電源プラグを抜く。
- ③燃えやすい物を、本体から遠ざける。

万一、鎮火しないときは

水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へ ご相談ください。



ヒーターを使う調理中、調理後は、 高温部(本体・ドア・庫内など) に触れない

やけどのおそれがあります

●特に、本体や付属の角皿は高温になります。



庫内底面に、衝撃を加えたり、 水をかけたりしない

破損してけがをするおそれがあります

万一、破損したら

そのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店へ ご相談ください。



次の場合、熱い容器や蒸気、 飛まつに気を付ける

やけどのおそれがあります

- ●ドアを開けるとき
- ●食品を取り出すとき
- ●ラップやふたを外すとき
- ●ヒーター加熱後、付属の角皿を急冷するとき



角皿スチーム調理では、 次の場合に角皿の扱いに 注意する

やけどのおそれがあります

- ●角皿に湯を張るとき
- ●角皿を庫内に入れるとき
- ●調理後、角皿を取り出すとき (熱い湯が残っています。残湯量は、メニューにより) \異なります。約100~250ml

お弁当をあたためるときは



直接「あたため」ボタンを押して あたためない

容器の変形や溶けのおそれがあります

●自動メニューの[5 お弁当あたため]で 加熱する。 → P.26



ふた・ラップを外し、ゆで卵や アルミケース、調味料類も 取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどの おそれがあります

使用上のお願い

設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。 画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- ■電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。
- ●湿気の多い場所:

飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など

●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける):生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

お料理するときは

- ■記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ■仕上がりや手動加熱時間は、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、冷凍の保存状態など) によって異なります。

レンジ使用調理では

■缶詰やレトルト袋の食品は、容器に移してください。アルミ包装は加熱できません。

ヒーター調理後は

■付属の角皿はお手持ちのミトンなどを使って、両手で出し入れしてください。 片手だけでは、落とすおそれがあります。

調理後は必ず

■庫内に付着した油、食品カス、水滴などは放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。 (さびの原因になります)

付属品•別売品

<u></u> 注意



)レンジ(電波)を使う加熱では、容器や付属品だけで動作させない 火花が飛び、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります ● 故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。



付属品

角皿 1枚

品番: A060T-1M60 ※熱変形防止のため 平らではありません。



電波を使う レンジ加熱調理では、 火花が飛ぶため 使えません。

別売品

ミトン2枚

品番: A060M-1M20 希望小売価格: 1,570円(税込み) ※白い面を手のひら側にして 使います。



転倒防止金具C

品番: A195A-1K20 希望小売価格: 1,050円(税込み) ※地震対策としてもお使い ください。


希望小売価格は2010年9月現在

●付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 CLUB Panasonic

Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

各部の名前




左右側面 高温注意 吸気口 -(1) 電源コード 電源プラグ 加熱後、ファンがまわって 電気部品を冷却するため、 最大約15分間は、電源プラグを 抜かないでください。 11.11.4 - 電源コンセント アース端子 アース線※ 先端を ふた付きの場合は、 必ずアース端子に 開けて、つなぐ。 取り付ける。

排気口


イラストは、実物と異なる場合があります。また、製品には、注意ラベルがはられています。

※ アース端子がないとき、 アース線の長さが足りない ときは、お買い上げの 販売店にご相談ください。

各部の名前(操作部)



ドアパネル



● 手動調理…この取扱説明書内では、「レンジ」ボタンや「グリル」ボタン、「オーブン/発酵」ボタンを使ってレンジの 出力やオーブンの温度、加熱時間などを設定して調理することを「手動調理」として説明しています。

■ 自動電源オフ機能

しばらく操作をしなかったとき、または、加熱後 しばらくすると自動で電源が切れます。(「O」表示が消える) 電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。 (約2~15分)

■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。 自動電源オフ時は、ドアを開閉すると電源が入ります。 (表示部に「O」と表示します)

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。



使える容器・使えない容器

加熱の種類

使える容器

直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき、自動メニューの 「7 ゆで葉果菜」、「8 ゆで根菜」ではふた、およびふた付きの容器は 使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、 食品が発煙や発火するおそれがあります

レンジ 800~150W



陶器、磁器、 耐熱ガラス



- ●ただし、次の器は使えません。 ●金銀模様の器(火花が飛ぶ)
- 色絵の付いた器(はげる)
- ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い 耐熱ガラス製容器をお使いください。



耐熱140℃以上の プラスチック、ラップ シリコン容器



- ●ただし、次の物は使えません。
- ●油脂や糖分の多い食品(高温になる)
- ●密閉したふたや袋
- 「電子レンジ使用可能」表示のない

オーブン/発酵、 グリル




(ヒーター加熱)

(グリルは上ヒーターのみ)





●高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。





- ●取っ手が樹脂の物は溶けるため使えません。
- ●シリコン容器はオーブン/発酵のみで使えます。 容器に記載された耐熱温度以下でお使いください。

使えない容器






- ●付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け 皿なども、 使えません。
- → 安全上のご注意 P.8



耐熱140℃未満の プラスチック





ポリエチレン、メラミン、 フェノール、ユリア樹脂

●電波で変質します。



オーブンやグリル用以外の プラスチック、ラップ





●塗りがはげたり ひび割れたりします。



耐熱性のない ガラス



●カットガラスや 強化ガラスも溶けたり、 割れたりします。



紙製品や木、



- ●針金を使っている物は 燃えやすくなります。
- ●耐熱加工されている クッキングシートや オーブンシートなどは パッケージの耐熱温度に 従って使うことができます。

付属品

付属の角皿は、加熱方法 によって使えない場合が あります。

は使えません。

	角皿
加熱方法	
レンジ	×
グリル	0
オーブン/発酵	0

●角皿は、電波を使うレンジ 加熱調理では、火花が飛ぶ ため使えません。

(安全上のご注意 → P.8)

使いこなしのポイント



■食品を用意して

食品は、容器に入れて 庫内中央に置く



この円を目安に 中央に置いて ください。

加熱方法によっては、付属の角皿が必要です。 **→** P.11

■あたためや解凍などをするときに 庫内が熱いときは手動を使う

ヒーター加熱後、レンジの連続使用後など、 庫内が熱いときは赤外線センサーがうまく働かず 「U50 |を表示することがあります。 「取消」ボタンを押して手動の「レンジ」で調理できます。

加熱時間の目安➡ P.42


「U50 について→ P.85

メニューを選ぶ

■メニューを選ぶとき

直接「あたため・スタート」ボタンを押すと、すぐに あたためがスタートします。

(例: レンジのとき)







時間を合わせる

スタートする

レンジ 分3日秒 ■スタート後、温度や仕上がりを 変えたいときは



●直接「あたため」ボタンを押してあたためる ときや[] 飲み物 |ボタンのときは、 表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して温度を変更できます。



●[1 飲み物」ボタン以外の 自動メニューは、仕上がり調節表示が 点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して 仕上がりを変更できます。



■取り出すときは

熱いので気を付ける

- ●角皿は、必ずお手持ちのミトンなどを使って、 両手で取り出してください。 (取り出したら、熱に弱い物の上に置かない)
- ●庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と 2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)
- ●あたためなどで熱くなった容器は、 ふきんなどを使って、取り出してください。

お手持ちのミトン などを使って、必ず 両手で取り出す



■加熱が足りないときは

追加加熱してください

●加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を 合わせて、スタートします。





- ●追加できる時間
- ●自動メニュー:最大10分まで
- ●手動調理 : 各使いかたのページの最大設定時間を
 - ご覧ください。
- ●表示部の「秒」の点滅が消えたときは、各使いかたのページを 見ながら再度加熱してください。

イラストは、実物と異なる場合があります。

加熱のしくみ

加熱方法

加熱のしくみ



電波の作用で、食品の水分子が 激しく衝突し合い摩擦熱を 起こします。その結果、食品の 表面と内部がほぼ同時に 加熱されます。



吸収。





陶器や 食品や 水分には ガラスは 反射。 透過。



上ヒーターで加熱します。 両面を焼く場合は裏返しが 必要です。

メニュー例:トースト・ 切り身の焼き魚など

- ●加熱時間は、食品の分量が 増えても電子レンジ調理ほど 影響は大きくありません。 様子を見ながら加熱して ください。
- ●脂が少ない魚は、焼き色が 付きにくくなります。



上ヒーターと下ヒーターで 加熱します。

メニュー例: ハンバーグステーキ

- ●加熱中は庫内温度を保つため、 ドアの開閉は控えめに。
- ●加熱後は、焦がさないために、 すぐに取り出します。
- ●焼きムラが気になるときは、 加熱途中で、食品の前後を 入れ替えます。
- ●「発酵 |はパンの種類や生地の 状態、季節によって温度を 使い分けてください。



上ヒーターと下ヒーターで 加熱します。

メニュー例: スポンジケーキ・ クッキー・ バターロール・ シュークリーム・ ピザ・ホイル焼き・ グラタンなど

自動調理メニュー 一覧

メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。 メニューに合わせたあたためやおいしい料理が作れます。

「あたため」ボタン**→** P.22 「1 飲み物 |ボタン→ P.26

「2-3 全解凍・半解凍 | ボタン→ P.28

「4 トースト(裏返し)」ボタン**→** P.78

	メニュー番号		ラン サ F.70 メニュー名	参照ページ	予熱
			, — —	2/111	3 ////
	5		お弁当あたため	P.26	_
	6		フライあたため	P.28	_
	7		ゆで葉果菜	P.30	_
	8		ゆで根菜	P.30	_
	9		グラタン	P.52、53	_
	10		チルドピザ	P.76	_
_	11		ホイル焼き	P.51	_
自動メニュー	12		焼きいも	P.47	_
쿠	13		スポンジケーキ	P.56	_
	14		茶わん蒸し	P.32、54	あり
	15	角皿スチー	ガトーショコラ	P.32、60	あり
	16	チーム	濃厚チーズケーキ	P.32、62	あり
	17		とろけるプリン	P.32、64	あり
	18	和	きなこスノーボール	P.68、69	_
	19	和スイーツ	ごまスイートポテト	P.70、71	_
	20	ッ	抹茶ブラウニー	P.72、73	_

- ●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、冷凍の保存状態など)によって 異なります。

あたためる。あたため/お好み温度

上手にあたためるために P.24の[コツ]を 必ず読んでください



■付属の角皿は使えません

スピーディーに

「あたため」



調理済みのおかずや ごはんなどを、自動で すばやくあたためます。

レンジ加熱

食品を入れる



- ●100~500gまで。(冷凍ごはんは300gまで) ●現在温度は
- ●食品により、ラップをする。 → P.25
- ●ラップをするときはゆったりと。(破裂の原因)
- ●市販の冷凍食品などの加工食品は、 パッケージの指示に従う。
- ■スープやみそ汁はマグカップを 使わない。(沸とうするおそれ)
- ●食品の分量に合った耐熱容器で。
- ●冷凍ごはんは耐熱性の平皿などに のせて加熱する。

2 「あたため」ボタンを押す





- - 約50秒後から表示します。 √短い時間で終了するときは√ 表示しない場合があります
 - O℃未満は表示しません。
 - 「あたため」ボタンを押すと 設定温度が確認できます。 (約3秒間)

■仕上がり温度を変えるとき

表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に ボタンを押して変更できます。





- 45~90℃まで。
- 工場出荷時の設定は70℃。
- 温度の目安⇒ 下記参照
- ●メモリー機能

-10℃ -5℃

55~75℃に設定した場合、

その温度は記憶され、

次回のあたため時に表示されます。

10℃

■加熱不足のときは追加加熱をする

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

取り出して混ぜたり、並べ替えなどをして 「レンジ」ボタンの600Wで、様子を見ながら加熱します。

→ P.42

ラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.42

直接「あたため」ボタンを押してあたためるときは ●100g未満の食品は45°C以上であたためない

具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります

●ふた、およびふた付きの容器は使用しない

●粒入りスープはあたためない

赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります 「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。 → P.42

> 「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して 「レンジ」ボタンの600Wで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50 について→ P.85

-10~90°Cの お好み温度に

「お好み温度」



人肌にしたい ベビーフードや、 カチカチに凍った アイスクリームなども 食べやすくできます。

(レンジ加熱

ボタンで温度を 合わせる





●スタート後に温度変更は できません。





ボタンを押すと

40℃を表示します。

- ●食品により、 ラップをする。
- **→** P.25
- ●食品の分量にあった 耐熱容器で。



- ●設定温度が表示されます。 ●-10~90℃まで。 ●現在温度は約50秒後から
 - 表示します。 「あたため・スタート」ボタン を押すと設定温度が 確認できます。(約3秒間) (短い時間で終了するときは、 表示しない場合があります
 - ●0℃未満は、現在温度を 表示しません。
 - ●メモリー機能(**→** P.23)は ありません。

■食品とお好み温度の目安(5℃きざみで合わせられます) - 庫内が十分に冷えてからお使いください —— (食品の温度を検知する赤外線センサーが、うまく働かないため)

20℃



30℃







温度を確かめて… ベビーフード※2 60~150g



アツアツがおいしい… 100~500g



おかずなど 100~500g

※1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで加熱後、混ぜてください。 ➡ P.42

※2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。



あたためる(あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは、

安全上、直接「あたため」ボタンを押さないでください (安全上のご注意 → P.5~7、9)

食 品	加熱方法 または 注意事項
 少量や指定分量以外の食品 100g未満の食品(45℃以上に設定の場合) ふた・および、ふた付きの容器に入った食品 → 赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎによる発煙・発火のおそれ 油脂の多い液体(バター、生クリーム、オリーブオイルなど) 粒入りのスープ 突然沸とうして飛び散るおそれ 	 ●油脂の多い液体、粒入りスープはラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.42 ●バターはラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する
牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「1 飲み物」ボタンで加熱する → P.26
お酒 → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.42
割りほぐしていない卵、ゆで卵(殻付き・殻なし)ぎんなん、くりなど殻や膜のある食品ふた・せんなどを閉めた容器、ビン、密閉状態の食品→ 破裂によるけがのおそれ	●卵は割りほぐす●殻・膜には割れ目を入れる●ふた・せんは外す(レンジ用のふたはすき間をあける)「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する➡ P.42
お弁当 → 容器が変形するおそれ	ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料は取り出す。 自動メニューの「5 お弁当あたため」で加熱する → P.26

■直接「あたため」ボタンを押すと上手にあたためられない食品

食品	加熱方法 または 注意事項
中華まん → 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎます	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.42
フライ・天ぷら → カリッとあたたまりません	自動メニューの 「6 フライあたため」で加熱する➡ P.28
クリームチーズ、アイスクリーム → 溶けます	●「温度/仕上がり」ボタンを押して温度を合わせる 「お好み温度」機能で加熱する➡ P.22
ベビーフード、介護食 → 熱くなりすぎるおそれ	●パンは、「レンジ」ボタンの600Wでも加熱できます → P.42
パン → 固くなります	
500gを超える食品、 冷凍カレー、冷凍パン、 市販の冷凍食品・加工食品 → うまくあたたまりません(加熱ムラ)	市販の食品はパッケージの指示に従う。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.42
乾干物・ポップコーン・冷凍ゆで野菜 → 加熱しすぎになる	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.42
いかなどのはじけやすい食品	「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.42

■あたためるときにコツが必要な食品

食 品	加熱方法 または コツ
カレー、シチュー	具がはじけるため、必ずラップをして深めの耐熱容器に入れ、85~90℃に設定する。 また加熱後、必ず混ぜる。
タレのかかった食品	タレが飛び散るおそれがあるため、必ずラップをする。
おかず、汁物	赤外線センサーをうまく検知させるため、広口の 浅めの耐熱容器を使う。
分量に合わない器に入れた食品	食品の分量に合った耐熱容器であたためる。

■次の食品は、2品以上で同時にあたためないでください。

●分量や温度に差がある食品

■ラップをする/しないのコツ

- ●ごはんとカレーなど、仕上がり温度が異なる食品
- ●から揚げやしゅうまいなど、小さくて油を多く含む食品 ●1つが300gを超える食品
- ●ソース・タレのかかった食品
- ●みそ汁やスープなどの汁物と、ごはんやおかずなどの食品



●蒸し物

•冷凍した食品



- ●水分を逃がさず しっとりさせたい 食品や、はじけやすい 食品など。
- しゅうまいなどの 蒸し物
- カレー・シチュー
- ●者魚
- タレがかかった食品
- ●冷凍ごはん (お皿にのせる)
- ●冷凍食品 (フライを除く)



●焼き物 いため物・汁物

など



- ●水分を逃がして パリッとさせたい 食品や、十分に水分の ある食品など。
- ●ごはん
- ●みそ汁・スープ*
- ●野菜いため
- ●焼きそば
- ハンバーグ
- ●焼き魚
- フライ・天ぷら
- 肉じゃが

※粒入りのスープはラップをしてください。

ラップはできるだけ食品に添わせましょう

ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の 温度をうまく検知できず、上手にあたためられない ことがあります。

容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。







ラップの重なりは下にしましょう

重なりを上にすると上手にあたたまりません。





あたためる(飲み物/お弁当



飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)

加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります

●自動であたためる場合、必ず、本ページの記載に従い、「1 飲み物」ボタンで、杯数を合わせて加熱する。



■付属の角皿は使えません

「1飲み物」



牛乳、コーヒー、お茶、 ジュース、水など

レンジ加熱

飲み物を置く



- ●広口で背の低い容器を使う。 ●容器の8分目まで入れる。
- ●加熱の前後は、必ず混ぜる。
- ●2杯以上は、分量をそろえる。

「1 飲み物」ボタンを押して、 杯数を合わせる





● [1 飲み物] ボタンでお酒はあたため られません。「レンジ | ボタンの600Wで 様子を見ながらあたためてください。

■個数に合わせた置きかたがあります (中央に寄せて置く)









●容器を端に置かないでください。沸とうのおそれがあります。

■仕上がり温度を変えるとき





- ●35~70℃まで。工場出荷時の設定は60℃。
- ●飲み物の種類や、容器の形状によって仕上がりが 変わるため、お好みに合わせて仕上がり温度を 調節してください。
- ■スタート後も表示部の「C」が点滅中(約14秒間)は、 ボタンを押して仕上がり温度を変更できます。 ただし、杯数設定の変更はできません。
- ●変えた温度は記憶され、次回のあたため時に 表示します。

杯数は記憶されませんので、そのつど設定して ください。

3 スタートする

- ●現在温度は約50秒後から表示します。 「1 飲み物」ボタンを押すとメニュー番号と杯数を表示し、 その後、設定温度が確認できます。(約3秒間ずつ表示)
- ■加熱不足のときは追加加熱をする 連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がることが あります。

「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。 **→** P.42

「U50」の表示が出たら 「取消」ボタンを押して「レンジ」ボタンの 600Wで加熱してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50 について→ P.85

お弁当を


自動メニュー

「5 お弁当あたため」

コンビニエンスストアー で売っている幕の内弁当、 丼物、スパゲティーなど

(レンジ加熱

食品を入れる









- ●300~500gまで。
- ●必ず包装しているふたやラップを外す。外さないで加熱すると、 仕上がりが悪くなり、ふたなどが変形するおそれがあります。
- ●2段積みなどにした場合は上手にあたためられません。
- ●コンビニエンスストアーなどで売っていても1種類ずつ小分けしてある おそうざい、おにぎりなどは自動メニューの「5 お弁当あたため」では あたためられません。

「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。

- ●冷蔵庫に保存した場合は「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。
- お弁当の具によりあたたまりかたが異なります。
- ●パッケージ「500W」の目安時間が2分以上の場合は、仕上がりを「強」に。

■仕上がりを変えるとき(3段階)





スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。



3 スタートする

■加熱不足のときは追加加熱をする

→ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が 消えたときは、「レンジ」ボタンの 500Wで様子を見ながら 加熱します。

お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、 調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

(解凍)

あたためる(揚げ物)/解凍する

解凍

フライや 天ぷらを カリッと

自動メニュー 「6 フライあたため」

調理済みのフライや 天ぷらなどを、サクッと 揚げたてのように あたためます。



(加熱時間の目安 4個:約11分)

食品を入れる



弱_ ▮_強

自動メニュー[6]を選ぶ

(上段)

- ●ラップはしない。
- ●種類の違う食品を同時に あたためるときは、厚みと 重さをそろえる。
- ●食品は角皿に直接のせる。 (オーブンシートも使えます)

お願い

冷凍した揚げ物は あたためられません。

種類や重さに合わせて仕上がりを選ぶ(3段階)



●スタート後も仕上がりの表示が点滅中 (約14秒間)は、ボタンを押して 什上がりを変更できます。

	弱	中	強
フライ	_	100~400g	400~600g
天ぷら	かき揚げなどの 焦げやすい物	100~400g	_

- ●冷蔵庫で保存した場合は、少しゆるめに仕上がることがあります。 様子を見ながら追加加熱をしてください。 (追加加熱の目安約1分~1分30秒)
- ●100g未満や、400gを超える天ぷらのあたためはうまくできません。

4 スタートする



- ●天ぷらなどの底面がべたつくときは、 キッチンペーパーなどで油分を 取ってください。
- ■加熱不足のときは追加加熱をする 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。

表示部の「秒」の点滅(6分間)が 消えたときは、「グリル」ボタンで 様子を見ながら加熱します。

■付属の角皿は使えません

肉や魚を 解凍する

「2-3 全解凍·半解凍|



冷凍庫で保存していた 肉や魚を、スピーディーに 自動で解凍します。

冷凍庫から出してすぐに解凍してください。

食品を入れる



●発泡スチロールのトレーのまま 入れる

- ●ラップはしない。
- ●トレーがなければ、耐熱性の 平皿で。
- ●分量は100~500gまで。
- ●「2 全解凍 Iの場合 100gは仕上がりを「弱」に。 500gは仕上がりを「強」に。
- ●薄い・細い部分にアルミホイルを 巻くと変色や煮えを防ぐことが できます。

「2 全解凍」または「3 半解凍」を 選ぶ

全解凍は1度押す 半解凍は2度押す







全解凍の場合

半解凍の場合

- ●「全解凍」は、形状や開始温度によって、 部分的に煮えることがあります。
- ■仕上がりを変えるとき(3段階)



●スタート後も、仕上がりの表示が 点滅中(約14秒間)は、ボタンを 押して仕上がりを変更できます。

お願い

赤外線センサーをうまく働かせるために、庫内は十分に冷まし、 水滴などが付いているときはふき取ってください。

3 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。

表示部の「秒 | の点滅(6分間)が 消えたときは、「レンジ | ボタンの 150W で様子を見ながら加熱します。

■手動で解凍するとき

「レンジ |ボタンの 150Wで 加熱時間を合わせる。 → P.43

「U50」の表示が出たら 「取消」ボタンを押して「レンジ」ボタンの 150Wで解凍してください。 (熱いのでやけどに注意) 「U50」について⇒ P.85

■「全解凍」と「半解凍」を使い分けましょう

ほぐしやすい固さに 全解凍

弱 ← (仕上がり) → 強 弱 ← (仕上がり) → 強

包丁で切れる固さに

半解凍

- ●加熱調理する場合に 適しています。
- ●さしみや肉の細切り、 いかに切り目を入れる 場合に適しています。

■まず上手な冷凍から!

- ●新鮮な食材を選びましょう。
- ●薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえてください。
- ●1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ●ラップでしっかり密封してください。

■次のような食品は、上手に解凍できません。

- ●冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- ●冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- 分量が 100g未満の食品。
- → 「レンジ | ボタンの 150Wで様子を見ながら解凍します。
- **→** P.43
- ●ゆでて冷凍した野菜。
- → 「レンジ | ボタンの600Wで時間を合わせて解凍します。
- **→** P.42

レンジ加熱 28

ゆでる(自動メニュー

■付属の角皿は使えません



自動メニュー 「7 ゆで葉果菜 |

ほうれん草、ブロッコリー などの葉果菜をゆでます。

レンジ加熱

根菜を

自動メニュー 「8 ゆで根菜」

じゃがいも、大根などの 根菜をゆでます。


(レンジ加熱

30

〈葉菜〉100~500gまで(ほうれん草や小松菜などは300gまで) ●ほうれん草、小松菜 ラップに 包んでから…

●葉と茎を交互に重ねる ●太い茎には十文字に切り込みを 入れる

●キャベツ



- ➡ 加熱後、流水にさらし、アクを取る。
- ●グリーンアスパラガス



- ●穂先と根元を交互に重ねる
 - → 加熱後、手早く冷水にとる。

〈果花菜〉100~500gまで

●なす、かぼちゃ



大きさをそろえて切り、 塩水につける



大きさをそろえてやや厚めに切る

●ブロッコリー、カリフラワー



●小房に分け、塩水につける



■葉果菜の500gは、ゆでムラにより部分的にでき足りないことがあります。 でき足りない場合は、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら 追加加熱してください。

〈根菜〉100g~1kgまで(にんじん、大根は500gまで)

- → 加熱後は、ムラ解消のため約5分蒸らしてください。
- ●にんじん
 - 輪切り、いちょう切りに

●大根

厚さ2~3cmの輪切りに (重ねないで皿にのせる)

●じゃがいも、さつまいも、さといも



1kgの場合は仕上がりを「強」に

● そのまま洗って使う 切って使うときは、皮をむき

大きさをそろえる (重ねないで皿にのせる)



耐熱性の 平皿に 並べてから…

耐熱性の 平皿へ

FIRE

耐熱性の

並べてから…

ラップを

かける

ラップの重なり合う

●容器に水をはって 加熱しない。

残しておく。

おおわない。

●洗ったときの水分は

●ラップは、何重にも

部分を下にする



- ●容器に水をはって 加熱しない。
- ●洗ったときの水分は 残しておく。
- ●ラップは、何重にも おおわない。
- ●根菜は、加熱後約5分間 蒸らす。(ムラ解消のため)

食品を入れる




(食品の置きかた)




●食品は底面のイラストの上に置く。

次の場合、「レンジ | ボタンの600Wで 様子を見ながら加熱する。 → P.42

- ■100g未満のとき
- ●大きめ、厚めに切ったとき









■仕上がりを変えるとき(3段階)



- ■スタート後も、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。
- ●季節や野菜の状態により仕上がりが異なります。

3 スタートする



根菜は、加熱後約5分 蒸らしてください。 (ムラ解消のため)

■加熱不足のときは追加加熱をする P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの 600Wで様子を見ながら加熱します。

- ●取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って、 取り出してください。
- ●アクの強い野菜は、加熱前や加熱後、水にさらしてアク抜きをしてください。
- ●彩りをよくしたいときは、加熱後流水にさらして色止めをしてください。



●ふた、およびふた付きの容器は使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

- ●次の場合、自動で加熱しない
- 100g未満の野菜

発煙や発火のおそれがあります

- ●薄く切った物、小さく切った物(にんじんやミックスベジタブルなど)
- 火花が出て焦げることがあります
- →「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。

自動メニューで調理する

角皿スチーム (予熱あり)

「14 茶わん蒸し」 「15 ガトーショコラー 「16 濃厚チーズケーキ」 「17 とろけるプリン」

スチームを使って焼きます。 角皿に湯を張り、 スチームを発生させて 調理します。



(例 自動メニュー: [14 茶わん蒸し]のとき)



メニュー番号を選ぶ







●角皿や食品を入れて予熱すると 焼き上がりが悪くなります。

■仕上がりを変えるとき(3段階)



●予熱中や予熱完了後、 仕上がりの表示が点滅中は、 スタート後にも(約14秒間)ボタン を押して仕上がりを変更できます。

【 分厚いペーパータオルを二重にし、 角皿の寸法に合わせてすき間なく 敷き詰める

(ペーパータオルを敷く理由)

- ●角型や容器のすべり止めのため。
- ●ペーパータオルに吸水させることで、調理後の角皿を 取り扱う際に、熱い残り湯をこぼれにくくするため。
- ●食品への湯のあたりを均一にするため。

予熱をスタートする

(庫内をあたためる)



●予熱スタートから約50分間 予熱を保持します。

予熱中は、省エネのため庫内灯を 消しています。

(ピーピーと5回鳴って予熱完了)






「予熱完」と表示される。

✓ 角皿に食品をのせる。湯こぼれ防止のために開けた ドアの上に角皿を置いて湯を張り、下段に入れる(下図参照)









角皿を庫内に入れるときには、予熱後のドアが熱くなっているため、 お手持ちのミトンなどを使ってドアや庫内に手が触れないように ご注意ください。

●やけどをしないように、角皿(湯)の扱いには十分にご注意ください。

5 スタートする

●湯確認の表示が消えます。

角皿スチームを上手にお使いいただくために

■張る湯の温度は50℃

(お風呂より少し熱めの温度)

湯の温度が極端に違うと茶わん蒸しなどが固まり にくくなるなど、料理のできばえに影響します。 お風呂より少し熱めの温度を心がけてください。 また、湯量はメニューによって異なりますので レシピに従ってください。

■湯の張り忘れに注意する

角皿スチームのメニューを選び、予熱完了後、 ドアを開けると湯確認を点滅させて お知らせします。 湯の張り忘れや、湯量が不足すると、乾燥したり、 すがたったりして上手にできません。

注意

角皿スチーム調理では、付属の角皿の扱いに気を付ける


やけどのおそれがあります

- ●角皿の出し入れには、お手持ちのミトンなどをお使いください。
- ●角皿に湯を張る、庫内に角皿を入れるときは、ドア・庫内に手が触れないように気を付ける。
- ●調理後、角皿を取り出すときは、熱い残り湯に注意する。

(残湯量は、メニューにより異なります。約100~250ml)


自動メニューで調理する(つづき)

以下は、自動メニューの基本的な使いかたです。




キッチンタイマーを使う

(キッチンタイマー)



レンジで加熱する(レンジ)

■レンジの出力を使い分けましょう



■出力ごとの最大設定時間

800W	6分
600~300W	30分
150W	300分

●加熱時間の目安⇒ P.42





食品・飲み物は加熱しすぎない


発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります 設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。



■付属の角皿は使えません







●食品により、ふたまたは ラップが必要。

→ P.42





●押すごとに出力表示が切り換わります。 800W→600W→500W→ 300W→150W



分量量秒

4 スタートする




■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に 追加時間を合わせて、スタートします。

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、 「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱します。

けい 時間を合わせる



「連動調理 |

黒豆など、最初に強火で ひと煮たちさせ、弱火で 煮込む料理に使います。

(例:600Wで10分→150Wで180分)

食品を入れる



●食品により、ふたや落としぶた、



ラップが必要。



5 時間を合わせる





180

8 00

2 「レンジ」ボタンを押して、出力を選ぶ




●800~150Wで設定が 可能です。

→ 上記参照



分上一秒

●連動調理も最大設定時間は 上記と変わりません。







■加熱不足のときは追加加熱をする


手順 4 へ

→ 上記参照

オーブンで調理する(オーブン)







スタートする



- ●スタート後、「オーブン/発酵」ボタンを 押すと設定温度が確認できます。 (約3秒間)
- ●加熱後、ファンがまわって電気部品を 冷却するため、最大約15分間は 電源プラグを抜かないでください。
- **→** P.15

■加熱不足のときは追加加熱をする 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、

表示部の「秒」の点滅(6分間)が 消えたときは、

スタートします。

「オーブン/発酵」ボタンの 予熱なしで温度、時間を設定し、 様子を見ながら加熱します。

オーブンで発酵させる(発酵

グリルで焼く(グリル)



発酵させる



「オーブン35・40℃|

パンやピザの生地を 発酵させることが できます。



食品を入れる



(上段·下段)

2 「オーブン/発酵」ボタン を押す



35℃に設定したとき、 室温が35℃に近かったり、35℃以上のときは、 様子を見ながら発酵の温度、時間を 調節してください。

6 35℃または40℃に 温度を合わせる





●発酵中は、温度変更 できません。

4 時間を合わせ、 スタートする



●最大設定時間 120分

- ●冬場など室温が低いときは、 長めに設定し、生地の温度を はかりながら発酵させて ください。
- ●スタート後、「オーブン/発酵」 ボタンを押すと設定温度が 確認できます。 (約3秒間)
- ●食品や室温などにより、 庫内温度が変わるため 様子を見ながら発酵の温度や 時間を調節したり、 霧吹きをしてください。

■発酵不足のときは追加発酵をする 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。

表示部の「秒」の点滅(6分間)が 消えたときは、「オーブン/発酵」ボタンの 予熱なしで様子を見ながら加熱します。

●発酵中、庫内の様子を見るときは、 「あたため・スタート」ボタンを 長押しすると10秒間庫内灯がつきます。 ●発酵温度を保持するために、





魚などを 焼く



「グリルー

トーストを焼くときなど、 裏返して片面ずつ 焼きます。

また、オーブンメニューに 焼き色を追加したいとき などに便利です。



食品を入れる



(上段)

2 「グリル」ボタンを押す



3 時間を合わせる



角皿一分二一秒

●最大設定時間 30分

4 スタートする



角皿 另分另分 -残り時間

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に 追加時間を合わせて、スタートします。

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、 「グリル」ボタンで様子を見ながら加熱します。

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。 → P.15

手動で加熱するとき

●自分で時間などを合わせて加熱するときの設定温度・時間の目安です。

レンジ(あたため)

|ラップ 設定時間 メニュー名 ふた レンジ6000 1杯(150g) 冷やごはん 約50秒~1分 チャーハン 1人分(250g) 約2分30秒 どんぶり物 みそ汁 1人分(350g) 約3~5分 有 1杯(150ml) 約1分30秒 カレー・シチュー 1人分(300g) 約2分30秒 有 ポタージュスープ 1杯(180ml) 約1分~1分30秒 粒入りスープ 1杯(180ml) 約1分~1分30秒 有 1切れ(100g) 約1分 煮魚 有 野菜の煮物 1人分(150g) 約1分30秒 焼き魚 1切れ(80g) 約50秒 1個(90g) 約1分~1分20秒 ハンバーグ 野菜いため 1人分(200g) 約2分~2分30秒 スパゲティー・焼きそば 1人分(250g) 約3~4分 しゅうまい 8個(150g) 有 肉まん・あんまん 1個(80g) 約40~50秒 有 約30~40秒 ハンバーガー 1個(100g) バターロールなど 1個(30g) 約10秒 牛乳 1杯(200ml) 約1分40秒 コーヒー 1杯(150ml) 約1分~1分30秒 お酒 1本(180ml) さくら干し 1枚(35g) 約30~40秒 お弁当 約1分30秒~2分 500g 1個(100g) コロッケ 約20~30秒

レンジ 出力切換 2度押す

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ
	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	有
	ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約8~10分	有
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約4分30秒~5分	有
冷凍	ハンバーグ	1個(90g)	約3~4分	有
	しゅうまい	12個(170g)	約3分30秒	有
	お好み焼き	1袋(300g)	約7~9分	_
	フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分~1分30秒	_
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
	バターロールなど	1個(30g)	約20~30秒	_
	ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
	さといも	100g	約3分~3分30秒	有

- ・食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせます。
- いかやえびなどは、「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながらあたためてください。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- ・コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が室温(約20~25℃)のときの時間です。
- ・冷凍カレー・シチューのあたためは、こびり付きを防ぐため途中で混ぜてください。
- ・ポップコーン、冷凍たこやき(レンジ用)はパッケージの加熱方法に従ってください。
- ・冷凍食品は、冷凍庫から出して時間がたった場合(温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。
- あんまんは、あんのほうが先に熱くなるのでご注意ください。

レンジ(野菜の下ごしらえ)

レンジ 2度押す

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約3~4分	_	要
キャベツ	100g	約1~2分	_	
小松菜	200g	約3~4分	_	要
チンゲン菜	200g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	_	
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	_	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	_	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	_	
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	_	
さといも	5個(200g)	約4~5分	<u> </u>	
にんじん	100g	約1~2分	_	

レンジ(冷凍した野菜の下ごしらえ)

レンジ

2度押す

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	-
さやいんげん	100g	約2分	-

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できた食品から取り出します。

警告



食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります ● 設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

⚠ 注意



お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、 調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります



レンジ(解凍)

レンジ 5度押す

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ
ひき肉	300g	約5~8分	_
薄切り肉	300g	約5~8分	_
厚切り肉	300g	約3~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	200g	約3~6分	_
鶏もも肉(骨付き)	200g	約4~7分	_
えび	10尾 (約200g)	約1~3分	_
いか(ロール)	100g	約1~2分	_
まぐろ(ブロック)	200g	約2~4分	_
一尾魚	1尾(約300g)	約3~5分	_
切り身魚	1切れ (約100g)	約1~2分	_

・冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、設定時間を控えめにしてください。

オーブン



メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時	間 オーブン	備考
焼き豚	700g×1個		有	220℃	約50~60分	表面に焼き色がついたら アルミホイルをかぶせる
ローストビーフ(もも肉)	800g×1個		有	220℃	約30~40分	加熱後、アルミホイルに包み 15~30分おいて蒸らす
ベークドポテト	150g×4個	角皿下段	_	250℃	約50~60分	_
骨付き鶏もも肉	200g×4本] /3—112	有	220℃	約30~40分	・ アルミホイルを敷く
クッキー	厚さ5mm 約20個		有	170℃	約10~15分	プルミハイルを裁へ
シフォンケーキ	直径17cm 1個分 (アルミ製シフォン型)		有	160℃	約35~45分	_
オーブンろ執時間の日安:	150℃ 約9分	160℃ 約9	2分	170	℃ 約10分	180℃ 約11分

オーブン予熱時間の目安: 150℃ 約9分 160℃ 約9分 170℃ 約10分 180℃ 約11分 190℃ 約11分 200℃ 約12分 220℃ 約16分 250℃ 約20分

骨付き鶏もも肉の焼きかた

関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨に沿って根元まで肉を切り開く。

※材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。



- 46 季節の野菜サラダ(4種) 47 冷凍和風ミックス野菜の煮物
- 47 焼きいも



- 48 ハンバーグステーキ
- 49 鶏の照り焼き
- 49 手羽元の香味焼き





- 50 塩さば
- 50 塩ざけ
- 50 ぶりの照り焼き
- 51 白身魚のホイル焼き
- 51 黒豆

44



- 52 マカロニグラタン
- 53 じゃがいものグラタン
- 53 ホワイトソース
- 54 茶わん蒸し 55 白ごはん 55 赤飯





- 56 いちごのショートケーキ
- 58 フルーツケーキ
- 59 ロールケーキ
- 59 いちごジャム
- 60 ガトーショコラ
- 62 濃厚チーズケーキ
- 64 とろけるプリン
 - 64・カラメルソース
 - 65 マドレーヌ
 - 65 カスタードクリーム
 - 66 シュークリーム
 - 67 レンジで作るシュー種







- 68 きなこスノーボール
- ●69 おからのソフトクッキー(抹茶味)
- 69 ジンジャークッキー
- 70 ごまスイートポテト
- 71 かぼちゃの焼き菓子
- 71 シナモンポテト
- 72 抹茶ブラウニー
- 73 ゆずケーキ
- 73 あずきケーキ



79 豆腐の水切り

にんにくの臭み抜き

干ししいたけを戻す

アイスクリームを食べやすく

バターを溶かす

チョコレートを溶かす

もちを焼く



74 バターロール

76 パン作りのコツ

- 76 冷蔵ピザ
- 77 手作りピザ(ソフト生地)
- 78 トースト







ituzt. 辻調グループ校

1960年の創立以来つねに料理をひとつ の文化としてとらえ、広く発信してきた、 大阪あべの辻調理師専門学校をはじめと する辻調グループ校

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3

www.tsujicho.com

赤字のメニューは、辻調グループ校の先生方の ワンポイントや料理のレベルアップのアドバイスを 紹介しています。

(メニュー名の下に ****** を記載)



●は「自動メニュー」で作れます。

野菜・ きのこのおかず

レンジ加熱

材料(4人分)

■キャベツの さっぱりサラダ

カロリー(1人分) 塩分	約94kcal 約1.1g
キャベツ(3cmの色) たまねぎ(薄切り)・・	
ドレッシング オリーブ油・・・・・・ レモン汁・・・・・・ 塩・・・・・・・・ 粗びきこしょう、砂糖 A	·····大さじ1 ····· 小さじ½
薄切りハム(適当な大き	さに切る)・・2~3枚

■かぼちゃのサラダ

	約154kcal 約0.3g
かぼちゃ(拍子木切り) にんじん(太めのせん	
ドレッシング 粒コーン缶(水けを切 ヨーグルト、マヨネー) 砂糖、塩、酢・・・・・・	ズ・・・・各大さじ2
A レーズン・・・・・・・ (湯で戻し、水けを切る	············適量

■きのこのサラダ

カロリー(1人分) 塩分	約40kcal 約0.2g
しめじ、まいたけ、 <i>え</i> (ほぐす)	このき・・・各100g
生しいたけ(うす切り にんにく(包丁でつき バター・・・・・・・・	ぶす)・・・・・・1片
ドレッシング こしょう、しょうゆ・・ A	· · · · · · · 各少々
あさつき(小口切り) ※加熱後、にんにく!	

| 相芸和国サニガ

■根来和風サ	フタ
	約136kcal 約1.4g
ごぼう(細めのせん切れんこん(いちょう切り) (ごぼうとれんこんは切しん) にんじん(せん切り)) · · · · · · 150g kにつけておく)
たれ しょうゆ、みりん・・・・ 砂糖、ごま油、いりご A	
赤とうがらし(輪切り)	· · · · · · · · 適量



[レンジ]

加熱する

お好みの野菜を耐熱性の平皿(直径20~25cm)に入れ、 ラップをして庫内中央に置く。



500W



約7~10分 **あたため**



加熱後、よく混ぜて水けを切る。

ドレッシング(たれ)を作る

ドレッシング(たれ)の材料を混ぜる。

あえる

加熱した野菜にお好みでAを加えて混ぜ、 ドレッシング(たれ)とあえる。

- ●お好みの野菜に変えて、アレンジしましょう。 野菜の分量は合わせて400gにします。
- ●野菜の種類や状態により、仕上がりが異なります。 特に根菜類は火が通りにくいため、細かく切りましょう。
- 「根菜和風サラダ」のごぼう、れんこんは市販の きんぴら用水煮でもよいでしょう。

[レンジ]

だしを作る

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。



煮る

2度押す

2度押す

600W

加熱しただしが熱いうちに、凍ったままの

落としぶたとふたをして庫内中央に置く。

※容器と落としぶたについて⇒ P.79

600W

150W

ミックス野菜、こんにゃく、厚揚げを入れる。

約1~3分

約14~16分

約19~21分 **あたため**



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約136kcal 約1.9g (にんじん、さといも、たけのこ、 生しいたけ) (厚さ5mmに切り、手綱にする)

A「だし汁・・・・・・ 2カップ (顆粒だしの場合は 小さじ%使用) 砂糖・・・・・・・・・ 大さじ3 しょうゆ・・・・・・・ 大さじ3

(または硫酸紙やグラシン紙)

レンジ加熱

冷凍ミックス野菜(和風)・・・・・500g こんにゃく・・・・・100g 厚揚げ(一口大に切る)・・・・・150g

クッキングシート

[12 焼きいも]

焼く

さつまいもを洗う。 水けをふき取り、ところどころに フォークで穴をあけて角皿に並べ、下段に入れる。

彩りに、ゆでたさやえんどうを加えてもよいでしょう。



12





●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの250℃ 予熱なしで約50~60分。



オーブンシートを敷くと、角皿の 汚れが防げます。


ヒーター加熱



カロリー(1本分) 約297kcal さつまいも・・・・・・・4本 (1本約250g、太さ3~4cm)

使用する付属品 角皿(下段)





材料(4個分)

カロリー(1個分) 約303kcal 約1.3g ひき肉(牛280g /豚120g) ※牛:豚=7:3がおいしさのコツ たまねぎ · · · · · · · · 1個(200g) バター・・・・・・ 15g サラダ油・・・・・・・ 適量 パン粉····· ½カップ(25g)

牛乳 ・・・・・・・・・ 大さじ4 塩・・・・・・・・・・・小さじ%強 こしょう・・・・・・ 少々 ナツメグ・・・・・・・・・ 適量

付け合わせ

しめじ、にんじん、かぶ、 セロリなど(いためる)・・・・・・各適量

使用する付属品 角皿(上段)



[オーブン]

下ごしらえをする

たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまで しっかりいため、冷ましておく。

※いためたたまねぎは、冷めてから肉と混ぜます。 熱いと肉の脂が溶け出して、ふんわり焼けません。

パン粉は牛乳でふやかしておく。

材料を混ぜる

ボールに肉を入れ、塩、こしょう、ナツメグを加え、 ねばりが出るまでよく混ぜ合わせる。 いためたたまねぎとパン粉を加えて混ぜ、4等分する。

予熱する 予熱時間:約18分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。









焼く

手に油をぬり、両手でキャッチボールするように 生地をたたいて空気を抜く。

中央はくぼませず、厚さ2cmの小判形にまとめる。 予熱完了後、角皿に並べ、上段に入れる。



約12~17分 **あたため**



[オーブン]

下ごしらえをする

肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。

皮目を上にして、フォークで ところどころに穴をあける。 (皮がはじけたり、縮むのを 防ぎ、味のしみ込みをよく するため)



たれに漬け込む

たれを合わせる。 肉を途中上下を返しながら約30分漬け込む。 (長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 肉は皮目を上にして図のように 角皿に均等に並べ、下段に入れる。



▽ 温度/仕上がり △ 230℃



約16~20分 **あたため**



●骨付き鶏もも肉は「オーブン/発酵」ボタンで**→** P.43

使用する付属品 角皿(下段)

付け合わせ

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約259kcal

鶏もも肉・・・・・・2枚(1枚250g)

しょうゆ・・・・・・・・・大さじ2 みりん・・・・・・・大さじ1

ししとうがらし ・・・・・・・ 適量

約0.8g



[オーブン]

下ごしらえをする

味のしみ込みをよくするために、 手羽元をフォークなどでついておく。

たれに漬け込む

たれの材料を混ぜる。 手羽元を途中上下を返しながら約1時間漬け込む。

焼く

手羽元を角皿の中央に寄せて並べ、 下段に入れる。









約21~26分 あたため





材料(4人分) カロリー(1人分) 約247kcal

約1.0g 鶏手羽元……12本(800g) しょうゆ・・・・・・・大さじ3 砂糖・・・・・・・・・・・大さじ2 ごま油・・・・・・・・小さじ2 青ねぎ、しょうが(みじん切り)・・各大さじ1 豆板醤・・・・・・・・・・・・・小さじ] % 付け合わせ 白髪ねぎ、チャービル、

パプリカ(みじん切り)など・・・・各適量

使用する付属品 角皿(下段)



■加熱不足のときは追加加熱をする P.39 「オーブン」 48 49

魚介・豆のおかず

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約291kcal 約1.8g

塩さば切り身···4切れ(1切れ100g)

付け合わせ 青じそ、大根おろし、すだち・・・各適量


使用する付属品 角皿(上段)



[グリル]

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 塩さばに切り込みを入れ、皮目を下にして 図のように角皿の前後に離して並べ、 上段に入れる。



自動メニュー/時間

約7~9分



加熱後、塩さばを裏返して

自動メニュー/時間

約4~6分



塩ざけ



塩ざけ4切れ(1切れ80g)も、 塩さばと同じ要領で焼けます。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約268kcal 約0.8g ぶり切り身····4切れ(1切れ100g)

しょうゆ・・・・・・大さじ2 みりん・・・・・・大さじ1 砂糖・・・・・・・・・・小さじ1 付け合わせ

飾り切り大根など・・・・・・・ 適量

使用する付属品 角皿(上段)




[グリル]

下ごしらえをする

ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹ぐしで穴をあける。 (皮がはじけにくくなります) たれを合わせ、ぶりを途中上下を返しながら 約30分漬け込む。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 ぶりは皮目を下にして図のように 角皿の前後に離して並べ、上段に入れる。



約6~8分



加熱後、ぶりを裏返して







[11 ホイル焼き]

下ごしらえをする

えびは殻をむき、背わたを取る。 魚にAをかけておく。 アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、 しいたけ、バターの順にのせて包む。

焼く

角皿にのせ、下段に入れる。



自動メニュー 11 あたため スタート 約22分



●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの230℃ 予熱なしで、約19~24分。



材料 (4人分)	
カロリー(1人分)	約251kcal
塩分	約0.6g
	4切れ(1切れ80g)
A 「塩、レモン汁 · ·	· · · · · · · · 各少々
白ワイン・・・・・	・・・・・・・大さじ2
たまねぎ(薄切り)・	· · · · · · · 中½個
	· · · · · · 4尾
生しいたけ・・・・・	· · · · · 4枚
(適当な大きさに切	る)
バター・・・・・・・	· · · · · 40g
アルミホイル(25c	m角) · · · · · · 4枚

使用する付属品 角皿(下段)



[レンジ]

下ごしらえをする

黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。 深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。 ※さびた釘とともに漬け込むと、より黒く仕上がります。 割れた豆は取り除きましょう。

煮込む

- 晩おいた黒豆にクッキングシート(または硫酸紙や グラシン紙)の落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。 ※容器と落としぶたについて⇒ P.79



600W



約12分



約180 ~240分 あたため スタート



2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、 落としぶたを外し、ふたをして一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが あります。様子を見ながら加熱してください。

レンジ加熱

4448



州
カロリー(%量分) 約97kcal
塩分 約0.3g
黒豆・・・・・・・ 1カップ(140g)
A [砂糖 · · · · · · · · 100g
塩・・・・・・・・・小さじ¼
重曹・・・・・・・・小さじ¼
しょうゆ・・・・・・・小さじ1½
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4カップ
クッキングシート
(または硫酸紙やグラシン紙)

■加熱不足のときは追加加熱をする P.37 「レンジ」、P.39 「オーブン」、P.41 「グリル」

・卵・グラタン





ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約536kcal 塩分 約1.4g マカロニ · · · · · · · · 80g えび·····8尾(100g) (尾と背わたを取り、半分に) サラダ油、塩、こしょう・・・・・・各少々

ホワイトソース(⇒ P.53)···· 3カップ ナチュラルチーズ(ピザ用)····80g A 「鶏もも肉(1cmの角切り)··100g マッシュルーム・・・・・・ 40g

(缶詰/薄切り) たまねぎ(薄切り)··· ½個(100g) 白ワイン・・・・・・ 大さじ2 バター・・・・・ 15g

塩、こしょう・・・・・・少々

使用する付属品 角皿(下段)

52



[9 グラタン]

下ごしらえをする

耐熱ガラス製ボールにAを入れ、 ラップをして、庫内中央に置く。



レンジ _{出力切換} 600W



約6~7分 **あたため**



マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

具をあえる

下ごしらえした材料と、マカロニをホワイトソースの 半量であえる。

4等分にしてグラタン皿に入れ、えびをのせてから、 残りのホワイトソースとチーズを上にかける。 ※具が冷めていたら「レンジ | ボタンの600Wで あたためておく。

焼く

グラタン皿を角皿にのせ、下段に入れる。





約22分

●手動のとき→ 「オーブン/発酵 |ボタンの230℃ 予熱ありで、約19~24分。

[9 グラタン]

下ごしらえをする

じゃがいもを耐熱性の平皿にのせ、 ラップをして庫内中央に置く。





自動メニュー 8 ●目安時間 約10分

●手動のとき 「レンジ | ボタンの600Wで、約8~10分。

じゃがいもの皮をむき、いちょう切りにし、Aを混ぜる。 たまねぎを耐熱容器に入れてバターをのせ、 ふたなしで庫内中央に置く。



レンジ 出力切換 600W

約2分 **b b b b c b c c c d c c d c c d c d c c d c**

具をあえる

じゃがいも、たまねぎ、ベーコンを、 ホワイトソースの¼量であえる。 4等分にしてグラタン皿に入れ、 残りのホワイトソースとチーズをかける。 ※具が冷めていたら「レンジ」ボタンの600Wで あたためておく。

焼く

マカロニグラタンと同じ要領で焼く。 → P.52

材料(4人分) カロリー(1人分) 約532kcal 約1.6g じゃがいも・・・・・ 大2個(400g) A 「塩、こしょう·····少々 / バター・・・・・ 15g たまねぎ(薄切り)·····½個(100g) バター・・・・・ 10g ベーコン(1cm幅に切る)・・・・・3枚 ホワイトソース(⇒ 下記参照) ····· 3カップ ナチュラルチーズ(ピザ用)····100g

使用する付属品 **角皿**(下段)





[レンジ]

バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。



600W



約1分~ 1分30秒



加熱する

溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、 牛乳を少しずつ加え、ふたなしで、庫内中央に置く。



600W

※途中で2~3回かき混ぜる。

塩、こしょうで味を調える。



約7~8分 **あたため**



塩、こしょう・・・・・・・・・ 少々

材料	1/19/2/11	
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす	約40秒	約1分
牛乳を加えて	約5分	約7分

材料 (3カップ分: グラタ	7ン4皿分)
カロリー(1カップ分) 塩分	約326kcal 約0.7g
薄力粉 · · · · · · · · · · ·	_
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
牛乳 · · · · · · · · · · · · · ·	・・・・・3カップ
佐 ストレン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/\/>

材料	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす	約40秒	約1分
牛乳を加えて	約5分	約7分



州科 (4個分)	
カロリー(1個分)	約10

8kcal 約2.1g

鶏のささ身 · · · · · · · 40g
塩・・・・・・・・・・・・・・少々
酒・・・・・・・・・・・ 大さじ%
えび・・・・・・4尾
干ししいたけ・・・・・・2枚
(戻して半分に切り、下味を付ける)
かまぼこ・・・・・・・・・・4枚
ぎんなん(缶詰)・・・・・・12個

911/12
卵····· M寸3個(正味150g)
だし汁・・・・・・・2½カップ
(類粒だしの場合は 小さじ¾使用)*
薄口しょうゆ・・・・・・・小さじ¾
塩・・・・・・・・・・小さじ¾
みりん・・・・・・・・小さじ1
(卵:だし汁=1:3~4
卵液が薄すぎると固まりにくくなる)
茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

※顆粒だしを使う場合は、 塩分を控えてください。 塩分によって固まりかたが違います。

使用する付属品

角皿(下段)



■調理前に必ずお読みください。

→P. 32

- ●極端に大きな器や小さな器は 避けてください。
- ●液温が室温(約25℃)と違うときは、 「仕上がり」調節を。
- ●液温が低いとき(約10℃):〈強〉
- 液温が高いとき(約40℃):〈弱〉

[14 茶わん蒸し]

下ごしらえをする

ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。 えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。 卵液の材料を混ぜ合わせ、裏ごし器でこす。 茶わん蒸し容器に、具と卵液を8分目まで入れ、 必ず共ぶたをする。 ※ラップは使わないでください。

予熱する 予熱時間:約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



自動メニュー



蒸す

角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に

合わせてすき間なく敷き詰める。 (型のすべり止めと熱い残湯を こぼれにくくし、湯のあたりを 均一にする効果があります。) 図のように容器を置き、

予熱が完了したら開けたドアの上に 角皿を置き、約50℃の湯400mlを注ぐ。下段に入れる。 (ドアが熱いのでやけどに注意する)



あたため スタート 約254 約35分

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは やけどに注意する。

●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの170℃ 予熱ありで、約30~40分。 (予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)

戻した干ししいたけと戻し汁、砂糖、しょうゆ(分量外)を 弱火で甘辛く煮含める。

[レンジ]

米を水につける

米は洗い、直径25cmの耐熱ガラス製ボールに入れて、 約1時間水につける。

炊く

米を入れたボールにふんわりとラップをして、庫内中央に置く。



2度押す

600W

150W

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

自動メニュー/時間

約14~16分 **あたため**

約6~7分

●季節やお米の種類によって

●水量は目安のため、お好みで加減を。

材料(4人分)

レンジ加熱

レンジ加熱

カロリー(1人分) 約267kcal Og 米······0.36L(2合) zk · · · · · · · 380ml

炊き上がりが異なります。

[レンジ]

あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水でゆでる。

煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。 煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

もち米をゆで汁につける

もち米を洗う。

深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁(市販の赤飯用 水煮あずきを使う場合は缶汁と水で可)1½カップを 加えて、約1時間おく。

炊く

ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、 ラップまたはふたをして庫内中央に置く。



ごま塩をふる。

600W

※途中で1~2回取り出して混ぜる。



炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、

約10~15分 **あたため**





(市販の赤飯用水煮あずきの場合は80g) あずきのゆで汁・・・・・・ 1 ½カップ ごま塩・・・・・・・・・・・・少々

カロリー(1人分) 約305kcal

もち米·····0.36L(2合)


あずき・・・・・・・40g

約0.1g

材料(4人分)

■加熱不足のときは追加加熱をする P.37 「レンジ」、P.39 「オーブン」

ッ





材料

(直径18cmの金属製丸型1個分)

カロリー(%量分) 約396kcal 約0.1g 塩分

スポンジケーキ生地

卵······ M寸3個(正味150g) 砂糖(ふるう)·····90g 薄力粉(ふるう) · · · · · · · 90g A 「牛乳 · · · · · · · 小さじ2 無塩バター(細かく切る)・・・・ 15g バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル)

ホイップクリーム

生クリーム・・・・・・・2カップ B 「砂糖・・・・・・・・ 大さじ4~6 バニラエッセンス・・・・・・少々

シロップ

C 「砂糖・・・・・・・・・・・大さじ2 水・・・・・・・ 大さじ4 (合わせて耐熱容器に入れふたをする 「レンジ」ボタンの600Wで 約20秒加熱)

ブランデー(Cと合わせる) · · · 大さじ2 いちご(縦半分に切る)・・・・・・ 適量 ケーキ型

硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品 角皿(下段)



●ケーキ型の内側に薄くバター (分量外)を塗り、硫酸紙 (またはグラシン紙など)を敷きます。

[13 スポンジケーキ]

生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして、庫内中央に置く。



3度押す

500W

ボールに卵を溶きほぐして

砂糖を加え、混ぜながら

指先を入れてあたたかく

感じたら(約35~40℃)、

湯せんにかける。

湯せんから外す。



約30~40秒 **あたため**





生地を作る②

湯せんした卵に バニラエッセンスを加え、 あたたかいうちに ハンドミキサーの高速で しっかり泡立てる。



ボリュームが出て、生地を たらして文字が書けるぐらいになれば、 低速にして熱が取れるまで泡立てる。

・ポイント

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、 * ボリュームが出てくるまで泡立て、湯せんから 外して熱が取れるまでしっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態に なったら、へらに持ち替え、 薄力粉を全体にふり入れて 底からすくい上げるように して粉が見えなくなるまで 混ぜる。

溶かしておいた熱いAを 全体に散らすように加え、 手早く混ぜる。



焼く

生地を高い位置から ゆっくりと流し入れる。 (泡を均一にするため) 型を軽くたたいて 粗い気泡を抜く。



型を角皿にのせ、下段に入れる。



自動メニュー あたため スタート



●目安時間 約32分

きれいな焼き色が付き、中央 を指先で触ってみて弾力が あれば焼き上がり。 (または竹ぐしを刺してみて、 生地が付いてこなければよい)



仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。 型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。

(粗熱が取れたらビニール袋へ) 生クリームにBを加え、冷やし ながらツノが立つぐらいまで 泡立てる。



スポンジ生地は底から2cmの厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた 生クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、 2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。 表面全体に泡立てた生クリームを塗る。 残りのクリームといちごで飾る。



ADVICE[大庭先生のアドバイス]

卵の泡立てのコツ

湯せんであたためると より泡立ちやすくなります。 ただし、あたたかい状態でできる泡の きめは粗く不安定です。 人肌にあたたまったら湯せんから外し、 きめ細かい安定した状態になるまで しっかり泡立て、熱を取ることが大切です。

ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる 場合は、ボリュームが出にくいので 湯せんにかけたままで泡立てます。 ボリュームが出てきたら湯せんから外し、 熱が取れてきめ細やかな泡になるまで 泡立てましょう。

砂糖について


上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、 しっとりとしたカステラ風に 焼き上がります。 てんさい糖を使ったり、砂糖の量を 減らしたりしてその分をハチミツ、 メープルシロップなどに代えると、 また違った風味が楽しめます。

●手動のとき、紙型で焼くときは

→ 「オーブン/発酵 | ボタンで、 下記を参考に様子を見ながら焼く。

型(直径) 温度 予熱 時間 15cm 約22~30分 18~19cm | 150℃ | あり | 約28~35分 21cm 約30~40分






材料

(約20×8cmの 金属製パウンド型1個分) カロリー(%量分) 約258kcal 約0.1g 無塩バター(室温に戻す)・・・・・120g 砂糖(ふるう)·····120g レモンの皮(すりおろす)・・・・・¼個分 卵······ M寸2個(正味100g) ラム酒・・・・・・・・・・小さじ1 牛乳 ・・・・・・・・・ 大さじ1 AΓ薄力粉 · · · · · · · · 140g ベーキングパウダー・・・・小さじ% (合わせてふるう) 洋酒漬けドライフルーツ・・・・・200g 硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品





●2個なら1個のときと同じ温度で、 約50~70分で焼くことができます。 様子を見ながら焼いてください。

[オーブン]

予熱する 予熱時間:約10分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。









生地を作る

ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状に なるまで泡立て器で混ぜる。 砂糖、レモンの皮を加え、空気を抱き込ませるように、 白っぽくなるまで混ぜる。 溶きほぐした卵を少しずつ加え混ぜる。 ラム酒、牛乳を全体に散らすように入れて混ぜる。 Aを一度に加えて混ぜ、なめらかな状態にする。 洋酒漬けドライフルーツを全体に混ぜ合わせる。 型に生地を入れ、タオルの上でトントンとたたいて

焼く

予熱完了後、型をのせた角皿を、下段に入れる。



表面を平らにする。

約50~60分 **あたため**



途中、表面に焼き色が付きだしたら、 水でぬらしたナイフで中央に切り込みを入れる。 (熱いのでやけどに注意)

辻調グループ校 大庭先生

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

生地作りのコツ

混ざりにくい油分(バター)と水分(卵)をどう混ぜるかは、材料の温度がポイントです。 バターと卵は室温にしておいてください。

卵が冷たいとバターが固くなり、混ざりにくくなります。 寒い季節にはバターをより柔らかめにしましょう。

洋酒漬けドライフルーツについて

お好みのドライフルーツで、洋酒漬けドライフルーツを作ってみましょう。 ドライフルーツは適度な大きさにきざみ、最低2、3日は洋酒に漬けておきます。 保存は冷蔵庫で。

[オーブン]

予熱する

予熱時間:約11分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。







生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、卵と砂糖を泡立てる。 → P.56 バニラエッセンスを加えて混ぜる。

薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、 粉が見えなくなるまで混ぜる。溶かしておいた熱いバターを 全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

焼く

硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を 流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。 予熱完了後、下段に入れる。



約10~15分



巻く

粗熱を取り、焼けた面を下にして固く絞ったふきんにのせて 紙をはがす。向こう側約2cm残してホイップクリームと フルーツをのせ、手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いて もよい)巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。



紙はぬれぶきんで湿らせると、はがれやすくなります。



材料(1本分: 角皿1皿分)

カロリー(¼量分) 約199kcal 約0.1g 卵······ M寸3個(正味150g) 砂糖(ふるう)·····60g バニラエッセンス・・・・・・・少々 (またはバニラオイル) 薄力粉(ふるう) · · · · · · 60g 無塩バター(細かく切る)・・・・・ 20g (耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ|ボタンの500Wで 約30~40秒加熱) ホイップクリーム(⇒ P.56の半量)

お好みのフルーツ・・・・・・ 適量 硫酸紙(またはグラシン紙など) ※四隅に切り込みを入れる

使用する付属品 角皿(下段)



[レンジ]

下ごしらえをする

いちごを深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、 Aを全体にふりかける。

加熱する

ラップなしで庫内中央に置く。

※途中で2~3回かき混ぜる。





●ジャムは加熱直後はさらりとしていますが、

冷ますととろみがでてきます。

加熱しすぎないようにしましょう。

約12~16分 **あたため**



Og いちご(へたを取る)·····300g A「砂糖·····]50g レモン汁・・・・・・・・・小さじ2 サラダ油・・・・・・ 1~2滴 レモン汁は固まりやすくするために、

サラダ油はふきこぼれにくくする ために加えます。

材料(でき上がり分量約350g) カロリー(大さじ2杯分) 約83kcal

■加熱不足のときは追加加熱をする → P.37 「レンジ」、P.39 「オーブン」

●ホイップした生クリームと軽く混ぜれば、いちごクリームに。

ロールケーキなどのクリームにぴったりです。





(直径15cmの金属製丸型 [底が抜けない物] 1個分)

カロリー(%量分) 約209kcal 約0.1g

A「スイートチョコレート・・・・ 100g ミルクチョコレート・・・・・ 35g 無塩バター・・・・・・・ 40g

(きざんで室温に戻す)

砂糖······25g 生クリーム・・・・・・・・ 大さじ4 薄力粉(ふるう) · · · · · · · · 20g ホイップクリーム・ココアパウダー・・各適量

使用する付属品 角皿(下段)



■調理前に必ずお読みください。 **→**P. 32

●型の側面に薄くバター(分量外)を 塗り、底に硫酸紙(または グラシン紙など)を敷いておく。

[15 ガトーショコラ]

溶かす

室温に戻したAを深めの耐熱容器に入れ、 ふたをして庫内中央に置く。 チョコレートが溶けるまで加熱する。



600W



1分20秒



予熱する 予熱時間:約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



自動メニュー あたため スタート



混ぜる

溶かした材料に、卵黄、生クリーム、薄力粉の順に 加え、混ぜる。

メレンゲを作る

ボールで卵白をハンドミキサーの 高速で約10~20秒泡立て、 分量の半分の砂糖を加えて 高速で約20~45秒泡立てる。 (ここまで約1分) 残りの砂糖を加えて高速で 約20~30秒泡立てる。 (ツノが立つが柔らかく曲がる状態に)



・ポイント!

泡立て器の場合は、卵白全体が泡に変わるまで泡立て、 * %量の砂糖を加えて小さくツノが立つまで泡立てます。 ・ さらに¼量の砂糖を加え泡立てます。残りの砂糖を 加えて、メレンゲの写真のように泡立てます。



辻調グループ校

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

焼きたては型からはずしにくいので、 冷まして生地を落ち着かせましょう。 冷蔵庫で冷やしてもおいしく、 さらに食べるときにあたためると スフレ風になり、2度楽しめます! (1/8 切れ: 「レンジ」ボタンの 600W で 約10~20秒) シナモンなどの香辛料を隠し味に したり、バニラアイスクリームを 添えたりしてもおいしく召し上がれます。

生地を合わせ、型に入れる

作った生地に、メレンゲを混ぜ合わせる。 ※作った生地の温度が下がって固い場合は、 湯せんで調節する。 生地を型に流し入れる。

焼く

角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に 合わせてすき間なく敷き詰める。 型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、

約50℃の湯400mlを注ぐ。

下段に入れる。

(ドアが熱いのでやけどに注意する)



<u>あたため</u> ●目安時間 スタート 約32分


角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは やけどに注意する。

什上げる

加熱後、粗熱を取り型からはずし、冷蔵庫で冷やす。 仕上げにホイップクリームを添えてココアパウダーを ふる。

●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの170℃ 予熱ありで、約30~40分。 (予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)





材料

(直径15cmの金属製丸型 [底が抜けない物]] 個分)

カロリー(%量分) 約267kcal 約0.2g

ビスケット地

ビスケット・・・・・50g 無塩バター・・・・・ 25g (耐熱容器に入れふたをする 「レンジ」ボタンの500Wで

約30~40秒加熱)

中身

	「クリームチーズ・・・・・・125g
	サワークリーム・・・・・・100g
	無塩バター・・・・・・・ 25g
	卵M寸1個(正味50g)
	生クリーム・・・・・・・・ 75g
	(室温に戻しておく)
I١	200

コーンスターチ・・・・・・大さじ2 レモン汁・・・・・・・・・½個分 レモンの皮(すりおろす)・・・・・½個分 バニラのさや・・・・・・・・・・・・¼本 (またはバニラエッセンス) 硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品

角皿(下段)



■調理前に必ずお読みください。 **→**P. 32

[16 濃厚チーズケーキ]

ビスケット地を作る

ビスケットをビニール袋に入れて、めん棒などで細かく 砕き、溶かしたバターに混ぜる。 側面に薄くバターを塗ったケーキ型の底に硫酸紙 (またはグラシン紙など)を敷き、ビスケット地を

平らに敷き詰め、ゴムべらなどで押さえてならす。

生地を作る

クリームチーズをなめらかになるまでよくねる。 ※クリームチーズが固い場合は耐熱容器に入れ、 「温度/仕上がり」ボタンを押して「30℃」に合わせて ふたなしで加熱すると、指がすっと入るくらいに 柔らかくなります。

なめらかにしたクリームチーズにサワークリーム、バター、 さやからこそげ取ったバニラの種、レモンの皮を順番に 加えて泡立て器でねるようにして混ぜる。 そのあと、砂糖を混ぜる。さらに卵、コーンスターチ、 生クリーム、レモン汁の順に混ぜる。 (でき上がりの生地温度: 約24℃)

生地をケーキ型に流し入れる。

予熱する 予熱時間:約10分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



自動メニュー 16 あたため スタート



焼く

角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に 合わせてすき間なく敷き詰める。 (型のすべり止めと熱い残湯をこぼれにくくし、

湯のあたりを均一にする効果があります。) 型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、 約50℃の湯450mlを注ぐ。

下段に入れる。

(ドアが熱いのでやけどに注意する)



<u>あたため</u> ●目安時間 スタート 約43分

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは やけどに注意する。

仕上げる

加熱後、粗熱が取れたらラップをして型のまま 冷蔵庫で冷やす。

型から出すのは完全に冷えてから。ナイフを周囲に入れ、 型をトントンと軽くたたいてから取り出す。

●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの180℃ 予熱ありで、約40~45分。 (予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)



计調グループ校



ADVICE [大庭先生のアドバイス]

材料を順番に混ぜるシンプルな 作りかたのケーキです。 ダマができないようにていねいに混ぜて ください。

ハチミツ、メープルシロップなど加えて 風味を変えてみてもよいでしょう。







材料

(直径7cmの耐熱ガラス製容器 6個分) カロリー(1個分) 約173kcal 約0.1g 牛乳 · · · · · · · 400g

卵黄 · · · · · · · · · · · · · M寸5個分 砂糖(手に入ればてんさい糖)・・・60g バニラのさや・・・・・・・ %本 (またはバニラエッセンス)

カラメルソース(→ 下記参照)

使用する付属品 角皿(下段)



■調理前に必ずお読みください。 **→**P. 32

・・・・ カラメルソース・・・・・

1 小さめの鍋に、砂糖50gと 水大さじ2を入れ、火にかける。

- 2 茶色くあめ色になり始め、 ふき上がりかけたとき、 火からおろす。
- 3 湯大さじ1を加える。 (高温のカラメルが飛び散ること) があるので、注意してください)



辻調グループ校

大庭先生 [151]

ADVICE[大庭先生のアドバイス]

型から外せない柔らかいプリンです。 ホイップクリームを飾ってもよいでしょう。 国産の茶色いてんさい糖には、腸内の ビフィズス菌の働きを活発にする オリゴ糖が含まれています。 ミネラルを多く含むきび糖など、 他の砂糖でも試してみてください。

[17 とろけるプリン]

下ごしらえをする


カラメルソースを耐熱ガラス製容器に小さじ1ずつ入れる。

卵液を作る

耐熱容器に牛乳とバニラのさやを入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。











(でき上がりの牛乳温度:約70℃)

卵黄に砂糖を加えて混ぜ合わせ、あたためた牛乳を加えて 混ぜ合わせ、こす。

(でき上がりの卵液温度:約50℃) カラメルソースを入れた型に流し入れる。

予熱する 予熱時間:約9分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



自動メニュー 17





角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、 角皿の寸法に合わせて、すき間なく 敷き詰める。

図のように卵液を入れた型を置き、 予熱が完了したら約50℃の湯400mlを 角皿に注ぐ。下段に入れる。

(ドアが熱いのでやけどに注意する)



<u>あたため</u> ●目安時間 スタート 約30分

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは やけどに注意する。

仕上げる

加熱後、粗熱が取れたら、冷蔵庫で冷やす。

●手動のとき > 「オーブン/発酵」ボタンの180℃ 予熱ありで、約27~35分。 (予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)

[オーブン]

卵を泡立てる

卵と砂糖を合わせて混ぜ、湯せんする。 人肌にあたたまったら、取り出して泡立てる。 ボリュームが出て、生地をたらして文字が書ける ぐらいになれば、エッセンスを入れる。

予熱する 予熱時間:約11分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。







粉とバターを加える

泡立てた卵に薄力粉を入れ、人肌より熱めに湯せんする。 粉が残っている半合わせ状態にし、溶かしたバターを 加えて、ねらないようにさっくり混ぜる。

焼く

マドレーヌ型に紙ケースを敷き、生地を入れて 角皿に並べる。

予熱完了後、下段に入れる。



約10~15分 **あたため**



焼き上がったら型から出し、底を上にして冷ます。

薄力粉(ふるう) · · · · · · · 90g 無塩バター(2~3cmの角切り) · · 90g (耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」ボタンの500Wで 約2~3分加熱)

材料(直径7cmの型12個分)

カロリー(1個分) 約126kcal

Og

卵····· M寸2個(正味100g)

砂糖(ふるう)·····90g

レモンエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラエッセンス) 紙ケース(小)・・・・・・12枚

※紙型のみで焼くときは、 様子を見ながら焼いてください。

使用する付属品 **角皿**(下段)



[レンジ]

下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールに牛乳を入れ、 ラップなしで庫内中央に置く。



600W





Aをふるいにかけ、泡立て器で混ぜながら 牛乳を少しずつ加える。卵黄を少しずつ混ぜる。

加熱し、仕上げる

混ぜた材料をラップなしで庫内中央に置く。



600W





※途中で2~3回かき混ぜ、筋が残る程度の とろみが付けば、加熱をやめる。

Bを手早く混ぜ込み、粗熱が取れたらラム酒を加え、 冷蔵庫で冷やす。



1711年(フェーブラームの個力)
カロリー(1個分) 約61kcal
塩分 Og
牛乳・・・・・・・・1カップ
A (薄力粉・・・・・・・大さじ1 コーンスターチ・・・・大さじ½~1 砂糖・・・・・・30~40g
コーンスターチ・・・・大さじ%~1
└砂糖·····30~40g
卵黄 · · · · · · · · 2個分
B 無塩バター・・・・・・ 10g バニラエッセンス・・・・・少々
上バニラエッセンス・・・・・・少々
ラム酒・・・・・・・・・・ 小さじ%

材料(シュークリーム9個分)

■加熱不足のときは追加加熱をする P.37 「レンジ」、P.39 「オーブン」 64



66

材料(9個分)

カロリー(1個分) 約144kcal 約0.2g

シュー皮

A 「無塩バター・・・・・ 50g (1cmの角切り、室温に戻す) 水····· 80ml 塩・・・・・・・・ ひとつまみ 薄力粉(ふるう) · · · · · · · 50g

卵······L寸2個(正味120g) (室温に戻す)

※生地の固さは卵の量で加減して ください。

カスタードクリーム(→ P.65)

使用する付属品 角皿(下段)



[オーブン]

生地を作る

鍋にAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて 勢いよく沸とうしたら火を止め、ふるった薄力粉を 一気に加えてよく混ぜ、なめらかなひと固まりにする。

手早く全体を混ぜながら、 再び中火にかけて加熱する。 生地が鍋底で、うっすら 膜状になったら火からおろす。



溶きほぐした卵をまず半量 加えてなめらかになるまで よく混ぜる。残りの卵は さらに半量ずつ加えてその つどよく混ぜ、木べらで

持ち上げて生地が帯状に なめらかに落ちるくらいの 固さに調整する。(卵が残ることもあります)

予熱する 予熱時間:約11分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。








生地を絞り出す

角皿に、アルミホイルを敷き、 バター(分量外)を薄く塗る。 生地を絞り出し袋に入れて、 図のように直径5cmの 大きさに絞り出す。



焼く

予熱完了後、生地の表面に霧吹きで霧を吹いたあと すばやく角皿を下段に入れる。



約25~35分 **あたため**



クリームを詰める

焼き上がったら、すぐにアルミホイルから外して、 あみなどにのせて冷ます。 上から%に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。



計調グループ校 大庭先生



ADVICE [大庭先生のアドバイス]

生地作りのコツ

薄力粉を加えるときに温度が低いと 生地のふくらみが悪くなります。 徐々に温度を上げるのではなく、 バターを溶かし、よく沸とうさせてから 粉を加え、一気に熱と水分を 与えるのがコツです。 また、生地が冷めないうちに手早く作業 すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の 伝わりも早くて、ふくらみがよくなります。

ドアを開けずに焼こう

ドアを開けずに焼きましょう。

オーブンの中で、生地は風船のように ふくらんできます。 これは熱せられて膨張した蒸気が中から 生地を押し広げているため。 ここで生地がまだ柔らかいうちに オーブンのドアを開けると、庫内温度が 下がって生地がしぼんでしまうことが あります。 生地の割れ目の中まで焼き色が付くまで、

[レンジ] 簡単に電子レンジで作れます。(9個分)

- 深めの耐熱ガラス製ボールにA(無塩バター、水、塩)を入れ、ラップをして庫内中央に置き、 「レンジ」ボタンの600Wで約2分20秒~2分40秒加熱し、十分に沸とうさせる。 加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく混ぜる。
- ラップなしで「レンジ」ボタンの600Wで約40秒~1分20秒、途中で1~2回くらい混ぜながら加熱し、 よく混ぜる。溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネが付かなくなるまで混ぜる。 さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵はL寸2個分(正味120g)が目安です)
- 焼くときは、生地の表面に霧を吹き、「オーブン/発酵」ボタンの190℃予熱ありで 約24~29分下段で焼く。(予熱時間:約11分)



●卵は入れすぎない

鍋で作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくってひと固まりに ゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。

●大きめのボールを使う

沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。

●バターは室温に戻し、小さく切る

冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。





ヒーター加熱

材料(20個分)	
カロリー(5個分) 塩分	約256kcal Og
無塩バター・・・・・ 三温糖・・・・・・ A 「薄力粉・・・・・ となこ・・・・・	······20g ·····60g ·····20g
アーモンドプードル・ 粉砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····································

使用する付属品 角皿(下段)



[18 きなこスノーボール]

生地を作る

バターを泡立て器で白っぽくなるまでねり、三温糖を 2~3回に分けて入れ、よく混ぜる。 Aをふるい入れ、アーモンドプードルを加え、

へらで粉っぽさがなくなるまで混ぜて、ひとまとめにする。 20等分に分けて丸める。

焼く

角皿にアルミホイルを敷き、等間隔に並べ、下段に入れる。



自動メニュー 18 あたため スタート 約16分



加熱後、冷めてから茶こしで粉砂糖をふるう。

●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの180℃ 予熱ありで、約11~16分。

きなこスノーボールをアレンジして

おからのソフトクッキー [18 きなこスノーボール] 〈強〉 (抹茶味)





材料(20個分)

カロリー(5個分)	約260kcal
塩分	Og
無塩バター・・・・・	· · · · · 50g
	· · · · · 50g
卵 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	M寸1個(正味50g)
AΓ薄力粉·····	······ 50g ····· 小さじ2
	・・・・・・小さじ2
B 「 おから · · · · · · ·	50g
L小豆の甘納豆·	50g

使用する付属品 角皿(下段)



1 バターを泡立て器で白っぽくなるまでねり、三温糖を2~3回に分けて 入れ、そのつどよく混ぜる。

溶き卵を少しずつ入れてよく混ぜ、Aをふるい入れ、へらで粉っぽさが なくなるまで混ぜる。さらにBを入れて混ぜる。

ラップで包み、約14×6cmの長方形にまとめる。

冷蔵庫で約30分休ませる。

ラップで包んだまま、直径4cm、長さ20cmの棒状になるように 形を整える。

冷凍庫で1時間以上凍らせる。

2 角皿にアルミホイルを敷く。 生地を20等分に切り、切り口を上にして等間隔に並べる。

きなこスノーボールと同じ要領で、仕上がり〈強〉に合わせて焼く。

●目安時間約19分

●手動のとき > 「オーブン/発酵 | ボタンの 180℃ 予熱ありで、約15~20分。

生地が柔らかいので直接触らず、ラップの上から形を整えるのが

ジンジャークッキー [18 きなこスノーボール]

ヒーター加熱



材料(20個分) カロリー(5個分) 約255kcal Og

無塩バター・・・・・ 50g 三温糖 · · · · · · · · 50g 卵······L寸%個(正味30g) おろししょうが・・・・・・・小さじ1 A 「 薄力粉 · · · · · · · · 110g ベーキングパウダー・・・・小さじ¼

使用する付属品 角皿(下段)



↑ バターを泡立て器で白っぽくなるまでねり、三温糖を2~3回に分けて 入れ、そのつどよく混ぜる。

溶き卵を少しずつ入れてよく混ぜ、おろししょうがを混ぜ合わせる。 ふるったAを入れて、へらで粉っぽさがなくなるまで混ぜる。 混ぜ合わせた生地にラップをして、冷蔵庫で10~20分休ませる。 20等分に分けて丸める。

2 角皿にアルミホイルを敷く。 等間隔に並べ、約5mmの 厚さになるように押さえる。 きなこスノーボールと同じ要領で焼く。





(ヒーター加熱)

材料(12個分)

カロリー(1個分) 約81kcal Og さつまいも・・・・・・ 正味300g A 「無塩バター・・・・・・ 20g 砂糖·····40g 卵苗・・・・・・・・・・1½個分 すりごま・・・・・・・・大さじ2 牛乳・・・・・・・大さじ1~1% 黒いりごま・・・・・・・・・ 適量 ドリュール 卵黄・・・・・・・・・・・・・・・ %個分

使用する付属品 角皿(下段)



[19 ごまスイートポテト]

生地を作る

さつまいもは皮をむいて、2cmの輪切りにし、水にさらす。 水けを切って、耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。



600W





2度押す


加熱後、耐熱容器の水分を捨て、すりこぎでつぶし、 Aを加えて混ぜる。 (牛乳で固さを調節する)

成形する

混ぜた材料を12等分(1個約30g)し、図1のように 形を整える。

角皿にクッキングシートを敷き、図2のように並べて ドリュールを塗り、黒いりごまを飾る。

約6cm 約3cm 約3cm



焼く

角皿を下段に入れる。







- ●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの220℃ 予熱なしで、約15分。 その後「グリル | ボタンで約3~4分。

ごまスイートポテトをアレンジして

かぼちゃの焼き菓子 [19 ごまスイートポテト]

ヒーター加熱

材料(12個分)

カロリー(1個分) 約73kcal
塩分 Og
かぼちゃ(皮付き)・・¼個(正味300g)
A 「砂糖 · · · · · · 40g
無塩バター・・・・・・20g
無塩バター・・・・・ 20g シナモンパウダー・・・・ 適量
甘納豆 · · · · · · · 60g
かぼちゃの種(製菓用)・・・・・12粒
ドリュール
卵黄・・・・・・・・・・・・・½個分

使用する付属品

角皿(下段)



1 かぼちゃは種とわたを除き、洗ってから3cm角に切り、耐熱容器に入れ ふたをして、庫内中央に置く。 「レンジ」ボタンの600Wで約5分30秒~6分加熱する。 加熱後、耐熱容器の水分を捨て、すりこぎでかぼちゃをつぶし、

砂糖を加え、よく混ぜる。バター、卵黄の順に加え、さらに混ぜる。 シナモンパウダーをふり入れて混ぜ、12等分(1個約30g)しておく。 甘納豆をざるに入れ、熱湯をかける。ペーパータオルで軽く 水けを取っておく。

- 2 かぼちゃの生地の中心に甘納豆を包み込むようにして、ラップで茶巾形に 成形する。(大きな甘納豆は包みやすい大きさに刻んでください)
- 3 ラップを外してクッキングシートを敷いた角皿に並べ、 ドリュールを塗り、かぼちゃの種を飾る。 ごまスイートポテトと同じ要領で焼く。

Aを加えたかぼちゃの生地がかための場合は、牛乳(分量外)を 小さじ1~2加えて固さを調節してください。

シナモンポテト

材料(12個分)

ドリュール

角皿(下段)

使用する付属品

カロリー(T値が) 約TT5KCal 塩分 Og
いもあん さつまいも・・・・ 正味200g 砂糖・・・・・ 40g 無塩バター・・・ 15g 卵黄・・・・ 1個分
生地 無塩バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A (薄力粉 · · · · · · · · · · · 100g シナモンパウダー· · · · · 小さじ1 (合わせてふるう)
打粉用シナモンパウダー· · · · · · 適量 黒いりごま· · · · · · · · · 適量

卵苗・・・・・・・・1個分

カロリー(1個分) 約115kcal

[19 ごまスイートポテト] 〈弱〉

ヒーター加熱

- 1 さつまいもは皮をむいて、2cmの輪切りにし、水にさらす。 水けを切って、耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。 「レンジ | ボタンの600Wで約4分加熱する。 加熱後、耐熱容器の水分を捨て、すりこぎでつぶす。 砂糖を加えよく混ぜる。バター、卵黄の順に加え、さらに混ぜる。 生地を6等分(1個約40g)する。
- 2 ボールに、生地用のバターと三温糖を入れて混ぜ、溶き卵を少しずつ 入れてすり混ぜる。混ぜた材料を湯せんして砂糖を溶かす。 ボールのまま、冷水につけて冷まし、同量の水で溶かした重曹を加える。 Aを加え、さっくりと混ぜ合わせ、6等分にする。 (生地がベタつくときは、少量の薄力粉を加えてください。)
- 3 生地にシナモンパウダーをまんべんなく付け、手のひらで だ円形にのばし、いもあんを包み、下図のようにさつまいもの形にする。 表面全体にシナモンパウダーをまぶし、 約7~8cm 包丁で斜め半分に切る。
- 4 クッキングシートを敷いた角皿に並べ、 切り口にドリュールを塗り、黒いりごまを飾る。 ごまスイートポテトと同じ要領で、仕上がり〈弱〉に合わせて焼く。 ●目安時間約16分
 - ●手動のとき⇒ 「オーブン/発酵」ボタンの180℃ 予熱ありで、約14~18分。



約3cm



ヒーター加熱

材料

(直径5.5cmのケーキカップ12個分)

カロリー(1個分) 約127kcal 約0.1g A | 薄力粉 · · · · · · · 70g

抹茶・・・・・・・・・大さじ
【ベーキングパウダー・・・・小さじ¼
B 無塩バター · · · · · · · · 35g
(小さく切る)
ホワイトチョコ・・・・・・80g
し(手で割る)
三温糖 · · · · · · · 60g
卵······L寸1個(正味60g)
甘納豆 · · · · · · · 60g
(大きな物は、飾りやすい大きさに切る)

使用する付属品 角皿(下段)



[20 抹茶ブラウニー]

生地を作る

Aを合わせて、ふるっておく。 大きめの耐熱容器にBを入れ、ラップで軽くふたをする。



500W





加熱したBを泡立て器で混ぜて溶かし、三温糖を加えて

さらに溶き卵を3回に分けて入れ、生地がもったりするまで 混ぜ合わせる。

生地にAを加え、へらで粉っぽさがなくなるまで ねらないように混ぜ合わせる。

┃ケーキカップに入れる

ケーキカップに生地を等分に入れて、上に甘納豆をのせる。

3 焼く

角皿に並べ、下段に入れる。





自動メニュー 20 あたため スタート 約16分

●手動のとき 🖜 「オーブン/発酵」ボタンの180℃ 予熱ありで、約11~15分。

抹茶ブラウニーをアレンジして

ゆずケーキ



(直径5.5cmのケーキカップ12個分) カロリー(1個分) 約121kcal 約0.1g 無塩バター・・・・・・・80g 三温糖 · · · · · · · 50g 卵····· M寸2個(正味100g)

AΓ薄力粉 · · · · · · · · 100g 【ベーキングパウダー・・・・小さじ½

B 「ゆずの絞り汁·····大さじ1 (レモン汁でも可) ゆずの皮(すりおろす)・・・・ 1個分

(なくても可) ゆずジャム・・・・・・ 40g

_(飾り用に皮の部分を少量とっておく)

使用する付属品

角皿(下段)



[20 抹茶ブラウニー]

ヒーター加熱

↑ バターを泡立て器で白っぽくなるまでねり、三温糖を2~3回に分けて 入れ、そのつどよく混ぜる。

溶き卵を3回に分けて入れ、よく混ぜる。Aをふるい入れ、 へらで粉っぽさがなくなるまで、ねらないように混ぜ合わせる。 さらにBを加えて混ぜる。

- 2 ケーキカップに生地を等分に入れ、飾り用にとっておいたゆずジャムを のせる。
- 3 抹茶ブラウニーと同じ要領で焼く。

あずきケーキ



材料

(直径5.5cmのケーキカップ12個分) カロリー(1個分) 約126kcal 約0.1g 無塩バター・・・・・・80g 三温糖 · · · · · · · · 40g 卵······ M寸2個(正味100g) 牛乳・・・・・・・・・・・大さじ1 AΓ薄力粉 · · · · · · · · 100g

【ベーキングパウダー・・・・小さじ½ ゆであずき(缶詰) · · · · · · · 100g

使用する付属品

角皿(下段)




[20 抹茶ブラウニー]

1 バターを泡立て器で白っぽくなるまでねり、三温糖を2~3回に分けて 入れ、そのつどよく混ぜる。

溶き卵を3回に分けて入れ、よく混ぜ、牛乳を加えて混ぜる。 Aをふるい入れ、へらで粉っぽさがなくなるまで、ねらないように 混ぜ合わせる。

ゆであずきを加えて、あずきがつぶれないよう、さっくりと混ぜる。

- 2 ケーキカップに生地を等分に入れる。
- 3 抹茶ブラウニーと同じ要領で焼く。



ヒーター加熱

材料(9個分)

カロリー(1個分) 約133kcal 塩分 約0.4g

強力粉 · · · · · · · · 210g ドライイースト···· 3.5g(小さじ1強) (予備発酵不要の物)

AΓ砂糖······27g 塩············3g(小さじ½強) 卵·····M寸½個(正味25g) 牛乳,·····60ml 水······60~70ml

無塩バター(室温に戻す) · · · · · · 26g

卵······ M寸½個(正味25g) 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々



74


使用する付属品 **角皿**(下段)



[オーブン]

材料を混ぜる

ボールに強力粉とドライイースト、 Aを入れて混ぜる。



生地をこねる

材料をひとまとめにして台に出す。 こすりつけるようにして、 ひとまとまりになるようによくこねる。 (手に付いてこなくなるまで)



たたきつける、こねるを 繰り返して生地をまとめる。 生地がまとまったら、 バターを2~3回に分けて加え、 再び、ひとまとまりになるように こねる。



たたきつける生地の 面を変えながら、 繰り返したたきつけ、 十分にこねる。 (約10分間)



※のばしたときに、生地が透けて 指が見えるくらい薄くのびるように なったら、こね上がり。 生地を丸め、油(分量外)を塗ったボールに入れる。



35℃で一次発酵させる

生地を入れたボールをラップをして角皿にのせ、下段に入れる。







約50~70分 **あたため**



生地が発酵して、2~2.5倍にふくらんだら、指に粉を 付けて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。 (発酵終了時の生地温度の目安は、30~35℃) ※発酵具合について⇒ P.76

生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、9個に 分ける。※手ではちぎらない。 小さく丸めて、ラップをかけ 15~20分休ませる。 生地を写真のように水滴状に 成形をして、ラップをかけ、 さらに15~20分休ませる。





成形する

生地を、めん棒で細長い三角形に のばす。

生地の端を手前に引っぱるように して、くるくる巻き、薄く油(分量外)を 塗った角皿に並べる。



40℃で二次発酵させる

生地と庫内に霧を吹き、角皿を下段に入れる。







約20~40分 **あたため**



発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

210℃で予熱する 予熱時間:約15分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。







190℃で焼く

予熱完了後、角皿をすばやく下段に入れる。











ADVICE [浅田先生のアドバイス]

記録を残して上手になろう

パンを上手に作ろうと思えば何回も 練習するしかありませんが、そのときに 細かく記録を付けておくことが 次につながってきます。 その日の室温、仕込み水の温度、生地の こね上げ温度、発酵温度、時間などです。 おいしくできたなら記録通りに、 よくなければ修正するということを 繰り返すうちに、思うようなパンの 焼き上げができるようになります。

生地をこねている途中で 休んでも大丈夫

最初から最後まで休みなくこねるのは とても大変。 特に後半は生地の弾力が増すので

より力が必要になります。 疲れたら、そのときは休んでも かまいません。

生地が乾かないように注意すれば、 3~5分程度は休憩しても大丈夫。 生地も休ませることで弾力がゆるみ、 こねやすくなります。

パン作りのコツ

■材料は正確にはかりましょう

■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

●こね上げ最適温度の目安

バターロール: 27~28℃

■高すぎるとき

ボールを2重にし、 下のボールに水を 入れて生地を冷やす。



●低すぎるとき ぬるま湯で湯せんに して生地をあたためる。



■発酵は温度と時間に注意が必要です

「発酵」機能を使います。 → P.40

発酵設定温度の目安

35℃	バターロールの一次発酵
40℃	バターロールの二次発酵、ピザ生地の発酵など

●時間について

生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。 レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

■発酵具合を確かめましょう(フィンガーテスト)

一次発酵後、指に粉を付けて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。

●発酵良好

(完了)

生地が2~2.5倍にふくらみ、 指穴がそのまま残る。



●発酵不足

(固く、重いパンになる) 生地のふくらみが小さく、 指穴がすぐに戻る。

→一次発酵の時間を追加



※室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。 発酵時間を短くして調節しましょう。 ※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。

材料[直径22cm 丸型1枚分(約250g)]

市販の冷蔵ピザ・・・・・・・1枚

使用する付属品

角皿(下段)

[10 チルドピザ]

焼く

角皿の中央にピザをのせ、下段に入れる。





●発酵しすぎ

生地が沈む。

(パサついたパンになる)

指穴の周囲にしわができ、

自動メニュー 10 あたため スタート 約14分

●手動のとき⇒ 「オーブン/発酵」ボタンの210℃ 予熱ありで約9~14分。

●小さいピザ、薄焼きピザなどは、仕上がり〈弱〉で 様子を見ながら焼いてください。

●オーブンシートを敷いて焼くと生地が角皿に くつ付ききません。

[オーブン] 生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。 ボールや指に付いた生地も取ってまとめ、 生地の周りをならしながら丸くまとめる。

40℃で発酵させる

油(分量外)を塗ったボールに生地を入れる。 ラップをして角皿にのせ、下段に入れる。





▽ 温度/仕上がり △





終了後、角皿ごと生地を取り出す。 (発酵後の生地の大きさは、あまり変わりません)

予熱する 予熱時間:約16分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。









生地をのばして具をのせる

軽く粉をふった台に生地を移し、手で押して軽く ガスを抜く。

めん棒で直径25cmにのばす。

油(分量外)を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。 (角皿一面にのばすと、うまく焼けません)

ふちを少し残してピザソースを塗り、 具を並べてチーズをのせる。

焼く

予熱完了後、角皿を下段に入れる。



約7~12分



ヒーター加熱

材料(直径25cm 丸型1枚分)

カロリー(%量分) 約146kcal 約0.9g

生地

AΓ薄力粉 · · · · · · · · · 130g ドライイースト・・・・・・小さじ% (予備発酵不要の物) スキムミルク・・・・・・小さじ1% 塩・・・・・・・・・・・小さじ% 砂糖・・・・・・・・・・大さじ% 無塩バター(室温に戻す) · · · · · 10g ぬるま湯(約40°C)····· 75ml

たまねぎ(薄切り)·····¼個(50g) マッシュルーム(缶詰/薄切り) · · 30g サラミソーセージ(薄切り)・・・・10枚 ピーマン(薄切り)・・・・・・1個 ナチュラルチーズ(ピザ用)····100g 市販のピザソース・・・・・・大さじ3 (またはケチャップ)

使用する付属品 角皿(下段)



・ポイント!・・・・・・・・・・

オーブンシートを敷いて焼くと 生地が角皿にくっ付きません。

77

材料(2枚分)

カロリー(1枚分) 約158kcal 塩分 約0.8g

食パン6枚切・・・・・・2枚

使用する付属品 角皿(上段)


■1~4枚まで焼けます。

- ●食パンの種類や、大きさ、厚さ などにより、焼き色が変わります。 糖分や油脂分の多いパン、 厚いパンは濃く焼けます。
- 冷凍食パンは、種類、大きさ、 厚さ、冷凍状態によって 焼き色が変わったり、中まで あたたまりにくくなることが あります。

[4トースト(裏返し)]

上面を焼く

下図のようにパンを角皿の手前に付けて並べ、上段に入れる。 ※手前が濃く焼け、左右が薄い傾向になります。



※裏返すまでの目安時間は約2分30秒~3分です。 (残り時間は裏返したあとで出ます。)



自動メニュー 4-2枚



(1枚のとき:自動メニュー4-1枚) (3枚のとき: 自動メニュー4-3枚) (4枚のとき: 自動メニュー4-4枚)

■仕上がりを変えるとき P.34参照(5段階に調整できます) パンの種類や、大きさ、厚さ、お好みなどに合わせて 仕上がりを選びます。

冷凍食パンは仕上がりを〈強〉に合わせて焼く。

●メモリー機能

「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。 変えたいときは設定し直してください。

裏返して焼く

ブザーが5回鳴り、表示部に「裏返す」が点滅したら すぐにドアを開け、パンをすばやく裏返してさらに焼く。 (熱いのでやけどに注意する)

あたため スタート めなり 400 約4分40秒

(1枚のとき:約4分20秒) (3枚のとき:約4分50秒) (4枚のとき:約4分50秒)

加熱が再スタートし、数秒後に残り時間が表示されます。

●手動のとき→「グリル」ボタンで約2分30秒~3分加熱後、 裏返してさらに約1分30秒~2分。

IDEA COOKING



必見!レンジとグリルの便利わざ

■豆腐の水切り

揚げ物・いため物に

- ①耐熱皿にのせ、 ラップなしで 庫内中央に置く。
- ②1丁(約400g)につき、 「レンジ」ボタンの600Wで 約2~3分。(%丁のときは 約1分~1分30秒)
- ③ペーパータオルで包み、皿にのせ、 重し(皿1枚)をし、約5分おく。

■にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく なります


- ①薄皮を付けたまま、 ラップに包み 庫内中央に置く。 ②1片につき、
- 500Wで約20秒。 (大きさによって様子を見ながら)

「レンジ |ボタンの

水で戻すより早くてふっくら

■干ししいたけを戻す

①耐熱容器に入れ、 ひたひたの水を



②[レンジ]ボタンの600Wで 約20~30秒、様子を見ながら

※戻し汁は、だし汁に。

■アイスクリームを食べやすく

スプーンが入る状態にします ①アイスクリーム

 $(200 \sim 500 \text{ml})$ のふたを取り、 庫内中央に置く。

②「温度/仕上がり」ボタンを押して [-10°C]または[-5°C]に 合わせて「スタート」ボタンを押す。

■バターを溶かす


- ①細かく切り、耐熱容器に入れ、 ふたをして庫内中央に置く。
- ②50gにつき「レンジ | ボタンの 500Wで様子を見ながら 約40~50秒加熱。 ※サンドイッチ用のからしバターは
- 時間を短めに。

■チョコレートを溶かす

- ①耐熱容器に板チョコ 50gを割り入れ、 牛乳大さじ1を 加えて、ふたなしで 庫内中央に置く。
- ②[レンジ]ボタンの
 - 500Wで約40秒~1分。 ※固さは牛乳の量で調節する。


■もちを焼く

- ①市販の角もち4個(約200g)を図のように 角皿に並べ、上段へ入れる。
- ②「グリル」ボタンで様子を見ながら約5~7分。



- ●底面は柔らかくなりますが、焼き色は 付きません。
- ●1~3個を焼くときは、様子を見ながら 焼いてください。
- ●手作りのもちはうまく焼けません。

煮込みに使う容器、落としぶたについて



●ふきこぼれないように深めで側面がまっすぐな耐熱容器を 使いましょう。

●材料がかぶるくらいの煮汁で煮込みましょう。 材料が煮汁から出ていると、乾燥します。 煮汁が少ないときは必ず落としぶたをしましょう。

●穴をあけたクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)を 使います。

金属製の落としぶたは避けてください。



- •裏返しのブザーが鳴ったら、ドアを開けてすばやく裏返し、再度「スタート」ボタンを押してください。
- •最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。6分間に操作をしないと設定が取り消され、 初期画面に戻ります。
- 設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら加熱してください。

お手入れする

お手入れする



- ●お手入れ時、電源プラグは抜く 感電のおそれがあります
 - ●庫内が冷めてからお手入れする やけどやけがのおそれがあります

庫内に付着した油や食品カスはふき取る そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります 必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■次の物は、使わないでください。 (傷が付いたり、色がはげたりします)



- シンナー・ベンジン
- •住宅·家具用合成洗剤 (アルカリ性)



- •ガラスクリーナー
- •スプレー式の洗剤





クレンザー

■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部(庫内右上)に入れないでください。 (故障の原因になります)

■角Ⅲ 柔らかいスポンジで、汚れを落とす

つけ置き後、台所用洗剤(中性)で洗ってください。

角皿



※汚れが取れにくい場合のみ

メラミンフォームのスポンジ(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)で こすってください。



たわし



ナイロン面

金属たわし

●左記のたわしなどは角皿を傷付けるため 使わないでください。 スポンジの柔らかい面を使ってやさしく お手入れすることをおすすめします。



■庫内

固く絞ったぬれぶきんで、水ぶきする

付着した油や食品・水分はすぐにふき取ってください。 さびの原因になります。 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- ●天井に食品カスなどの固形物が付着した場合はぬれぶきんで軽くふき取ってください。
- ●底面のひどい汚れは クリームクレンザーでふき取り、その後ぬれぶきんでふく。
- ●庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。 (庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部のはがれの原因になります)
- ●底面に水をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。(セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)
- ●においが気になるときは、しっかりと換気を行い、庫内のカラ焼きをします。 付属品の角皿を取り出して「オーブン/発酵」ボタンの250℃予熱なしで20分に設定してください。 ※庫内が約110℃以上のときは、電気部品保護のため210℃までの設定になります。 210℃設定時も20分に合わせます。
- ●奥面右上部にある温度センサーを曲げないように気を付けてください。故障の原因になります。

■外まわり 柔らかい布で、水ぶきする

付着した油や食品はすぐにふき取ってください。 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

●ドアの内側・外側・ハンドル部 水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。



スポンジで水洗いする ■クリーントレー



●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、使わないでください。 (変形の原因になります)



80

お手入れする

うまく仕上がらない

■直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき

熱くならない

●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。

- ●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。
- ●もう少し加熱したい場合は、「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて 追加加熱してください。 → P.37
- ●冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。 ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて加熱してください。 → P.42

あたためると タレが飛び散る

- ●深めの耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。
- ●タレは加熱後にかけましょう。

熱すぎる

- ●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
- ●深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。 赤外線センサーをうまく働かせるためです。

冷凍ごはんが あたたまっていない

- ●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。
- ●ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず下にしてください。

■1 飲み物

熱くなりすぎて 飲めない

- ●杯数の設定・置きかたは合っていますか。 → P.26
- ●設定機能は合っていますか。「1 飲み物」ボタンを使ってください。
- [1 飲み物]ボタンはメモリー機能があります。 再度、お好み温度に合わせてください。 → P.26
- ●少量を加熱すると沸とうします。容器の8分目まで入れてください。
- ●厚手のカップを使うと、熱い場合があります。
- 温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。
- ●設定温度は高くありませんか。変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。
- ●お酒は「1 飲み物 |ボタンではあたためられません。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながらあたためてください。 → P.42

仕上がりがぬるい

●連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がることがあります。 「レンジ | ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.42

■2 全解凍、3 半解凍

食品が煮えた

- ●食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
- ●ラップなどの包装を取り外してください。
- ●形状、開始温度によっては煮えることがあります。
- ●「2 全解凍」のときは、「温度/仕上がり」ボタンで調整してください。
- 100gは「弱」 ●500gは「強 l

■7 ゆで葉果菜、8 ゆで根菜

野菜をゆでると うまくできない

- 野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製の ふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで皿にのせて、 果花菜・根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。
- ■100g未満の野菜は「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。

ゆでムラがある

- ●ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。
- ●かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。
- ●じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上 ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。
- ●じゃがいもなどで、部分的に固さが残る場合は、少し大きめの耐熱皿を使うと、 加熱時間が長くなり、固さが緩和されます。

■9 グラタン

焼き色が濃い・ 薄い

- ●仕上がり調節「強」で濃く、「弱」で薄く焼くことができます。 また、チーズの種類などで焼き色が変わります。
- ●具が冷めたままで焼くと内部がぬるい場合があります。 「レンジ」ボタンの600Wで人肌にあたためてから焼いてください。

■13 スポンジケーキ

ケーキが うまく焼けない ふくらまない

●卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。

泡立てが うまくできない ●ボールに油分や水分が付いていませんか。 泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を使ってください。

部分的に粉が残る

●よくふるいながら入れましたか。ふるうことで不純物や粉の固まりを 取り除き、また空気をたっぷり含ませる効果があります。

焼き色が薄い

●材料や作りかたの違い、ケーキ型の種類で焼き色が変わることがあります。 (例えば、グラニュー糖を使うと焼き色は薄くなります)

■14~17 角皿スチーム共通

うまくできない

- ●湯の量が少ないと上手にできません。 各メニューに記載の分量通りのお湯を張ってください。
- ●湯の温度が低いとうまくかたまらないことがあります。様子を見て追加加熱してください。
- 茶わん蒸しは共ぶたでふたをしてください。

■18~20 和スイーツ

焼き色が薄い

●材料や作りかたの違いなどで、焼き色が薄くなることがあります。 様子を見ながら加熱してください。 → P.68~73

焼き色に ムラがある

- ●クッキー、マドレーヌ、バターロールなどは生地の大きさがそろっていないと、 焼きムラが出やすくなります。生地の大きさはそろえてください。
- ●焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後を入れ替えてください。

紙型を使うと うまくできない

- ●スポンジケーキやシフォンケーキなどは、金属製の型を使って焼くときよりも 焼き時間が長くなる場合があります。様子を見ながら加熱してください。
- ●分量に合った大きさの紙型を使っていますか。大きすぎても小さすぎてもうまくできません。

●生地の発酵状態は良好でしたか。 → 「パン作りのコツ」P.76

■シュー

パンが

焼き色・大きさに ムラがある

うまく焼けない

ふくらまない

●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。

大きさが異なると、焼いたときムラになります。

●生地を同じ大きさに成形しましたか。

うまくふくらまない

●生地作りのコツ⇒ P.67

うまくできない

●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、 肉・魚の脂の多少、冷凍の保存状態など)によって異なります。 分量、切り方などはレシピに従ってください。

82

83

うまく仕上がらない

まったく動かない

- ●停電していませんか。
- ●配電盤のブレーカーが切れていませんか。
- ■電源プラグが抜けていませんか。
- ●表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合は ドアを開けて、「〇 |表示が出てから操作してください。

食品がまったく あたたまらない ●表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 「レンジ」ボタンを押し、 「あたため・スタート」ボタンを4回押して、



さらに「取消」ボタンを4回押すと「M」表示が消え、解除されます。

調理中、調理後に カチカチ音やうなり音 などの音がする

●電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、 部品を冷却するファンの音です。 故障ではありません。

調理中に火花が出る

- ●レンジ(電波)を使うメニューでは、金属容器などは使えません。
- ●金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。
- ●庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。
- ●付属の角皿を使用していませんか。

煙やいやなにおいが出た

- ●初めて使うときは、防さびの油が焼け、においや煙が出ることがあります。 気になる場合は、しっかり換気を行い、庫内のカラ焼きをします。 付属の角皿を取り出して「オーブン/発酵 |ボタンの250℃予熱なしで20分に 設定してください。
- ※庫内が約110℃以上のときは、電気部品保護のため210℃までの設定に なります。210℃設定時も20分に合わせます。
- ●庫内・ドア内側に、食品カス・油などが付いていませんか。ヒーター調理中は、 排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。

調理中、蒸気が出た

●調理中に排気口やドア周囲から多少蒸気が出ることがありますが、 故障ではありません。

ドアがくもり 水滴が落ちる

●メニューにより若干の水滴が出ることがあります。

現在温度表示が設定温度 近くになっているのに なかなか終了しない

●現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。 温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、 しばらく変わらないことがあります。故障ではありません。

レンジ加熱のとき 途中で「〇」表示になる ●庫内に食品が入っていない、または少量の食品(100g未満)を入れて 加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。

オーブンの予熱中 庫内灯がつかない

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。 「取消 | ボタンを押すと表示は消えます。

症状

原因

電気部品の温度が高いときに表示します。

- ●食品を入れずに加熱していませんか。
- ●少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。
- ●レンジ(電波)を使うメニューで付属の角皿を入れて加熱していませんか。 付属の角皿は、オーブン/発酵、グリル以外では使えません。
- ●カーテンなどが本体奥面の吸気口(→ P.13)をふさいでいませんか。 カーテンなどを吸気口から離してください。故障の原因となります。
- ●「取消」ボタンを押してから操作し直してください。

1150

庫内の温度が高いときに表示します。

- ●表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから 手動メニュー(レンジ、グリル、オーブン)で調理してください。
- ■以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。
- 1. 故障状況
- 2. 製品名(オーブンレンジ)
- 3. 品番(NE-M263)
- 4. お買い上げ日(年月日)
- ■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。 「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。



故障かなっ

故障かな?

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れ などは

■まず、お買い求め先へで相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日

年 月

 \Box

修理を依頼されるときは

「うまく仕上がらない」、「故障かな?」 (P.82~85)でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。 ●製品名 オーブンレンジ

●品 番

NE-M263

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間。ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このオーブンレンジの補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

- ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/
- ●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 965日 _{受付9時~20時}

電話 マリー 0120-878-365

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル **○○ 0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソ ニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容 を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくとき のために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管 理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしま せん。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

北海道地区 地間 で (011)894-1251 地面では で (011)894-1251 地面では で (0158)33-8477 地面では で (0158)33-8477 地面では で (0138)48-6631 地面では で (019)845-6130 を (地面がおりまずを)が 地面では で (029)387-1117 地形で (029)387-1810 地面が対け下外が対す (029)387-1810 地面が対け下外が対す (029)386-8756 シール・アット・アット・アット・アット・アット・アット・アット・アット・アット・アット	●地区・時間帯によって、				
本の		札幌	73	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
出海地区 一京	小洋洋中区	旭川	23	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
東北地区 第 2 (0138)48-6631	北海坦地区				带広市西20条北2丁目23-3
東北地区 第 章 ① (017)775-0326 大阪 (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18)					
東北地区 岩野 (1)48868-7008					
# 北地区					
京 城					
## 10 (2023)641-8100	東北地区				
福島 で (024)991-9308					
## 本 ① (028)688-2555 学売申刊 (027)254-2075 かまれる田町25-1					
計画	栃				
古都圏地区					
首都圏地区					
首都圏地区					
東京 1 (03/35477-9700 東京都世帝区宮原27目26-17 山 製 7 (045)827-5822 甲病市宝17目4-13 神奈川 7 (045)827-9720 横浜市港南区日野57目3-16 新 湯 7 (025)286-0180	★ * 7 ₩ ₩ ₩				
山東 1 (0.455)222-5822 押約市主1丁目4-13 神奈川 2 (0.455)245-0750 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟 2 (0.25)286-0180 新潟市東区東町丁目8-14 金沢市工発2丁目266番地 富 山 2 (0.76)280-6608 金沢市工発2丁目266番地 富 山 2 (0.76)242-42549 富山市根裏町1丁目1-4 福井 2 (0.776)21-0622 福井市園町2丁目14 伊部地区 2 (0.563)286-9209 松木市参北7丁目3-11 静岡 2 (0.5427-9000 参加青泉2丁目24-24 多知 2 (0.558)278-6720 岐阜市中陽4丁目42 西山 2 (0.577)33-0613 西山市根東町3丁目8-12 西山 2 (0.577)33-0613 西山市成年町3丁目8-2 西山 2 (0.577)33-0613 西山市成田3丁目82 西山 2 (0.577)33-0613 京都 2 (0.773)582-5021 守山市水町116第地口 京都 2 (0.773)582-5021 守山市水町116第地口 京都 2 (0.773)582-5021 守山市水町116第地口 京都 2 (0.734)59-2770 大瓜町 2 (0.743)59-2770 大瓜町中島499-1 共市地区 2 (0.853)21-313 北田市県809-1 共市水町1826数米占3丁目13-4 東京水町の上8295-1 共市水町 2 (0.853)21-3133 出雲市港町327-93 田田区 2 (0.853)21-3133 出雲市港町327-93 田田 2 (0.853)21-3133 出雲市港町327-93 田田 2 (0.853)21-3133 出雲市港町327-93 田田 2 (0.839)73-2720 西山市水町下郷220-1 西市町町327-93 田田 2 (0.82)295-5011 田田 2 (0.83)973-2720 西山市水町下郷220-1 西市町 2 (0.83)973-2720 西山市水町下郷220-1 西市西町 2 (0.83)973-2720 西山市水町・郷220-1 西山市 2 (0.83)973-2720 西山市田 2 (0.85)33-1658 大の田東町191-1 日 2 (0.85)30-1658 大の田東町191-1 日 2 (0.85)30-1658 大の田東町191-1 日 2 (0.85)30-1658 大の田東町191-1 日 2 (0.85)30-1658 大の田東町191-1 日 日 2 (0.85)30-1658 大の田東町191-1 日 2 (0.85)30-1658 大の田町本町112-3 日 2 (0.85)30-1658 大の田町本町112-3 日 2 (0.85)30-1658 大の田町191-1 日 2 (0.85)30-1658 日 2 (0.85	目都闛地区				
神奈川 10 (045)847-9720					
新 湯 か (025)286-0180					
田地区					
富 山					
中部地区 静岡 7 (0263)86-9209 松本市東北7丁目3-11 静岡 7 (0263)86-9209 松本市東北7丁目3-11 静岡 7 (054)287-9000 静岡市駿河区倉地2丁目24-24 愛知 7 (058)278-6720 岐阜市中第4丁目42 高山 7 (0577)33-0613 高山市佐岡町丁目82 三重 7 (059)254-5520 津市久屋野村町宇山神421 京都 7 (075)646-2123 京都市南区上島中市原3番市地 7 (075)646-2123 京都市南区上島中市原3番市地 7 (075)646-2123 京都市南区上島中市原3番市地 7 (073)475-2984 和歌山市尚井1800番地 7 (073)475-2984 和歌山市尚井1800番地 7 (073)475-2984 和歌山市尚井1800番地 7 (073)475-2984 和歌山市尚井1800番地 7 (0857)26-9695 泉町 7 (0859)34-2129 米子市来京4丁目2-33 松江 7 (0859)34-2129 米子市来京4丁目2-33 松江 7 (0855)22-3629 河田市市府町327-93 岡山 7 (0865)242-6236 岡山市北区田中138-110 広島 月 (086)242-6236 岡山市北区田中138-110 広島 月 (088)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 7 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 7 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 7 (089)884-3142 房知市仲町215-2 徳島 7 (089)8834-3142 房知市仲町216 夏畑 7 (0952)26-9151 佐賀市副島町大学)小学上深町3044 長崎 7 (0955)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 7 (097)556-3815 大分市萩原47目8-35 東島市野18-11 東島馬 7 (099)250-5667 東児局市与次郡1丁目5-33 東島市の2017 1008 株 年 7 (099)250-5667 東児局市为次郡1丁目5-33 東島 7 (099)253-5101 東民局市为次郡1丁目5-33 東島 7 (099)253-5101 東民局市为次郡1丁目5-33 東島 7 (099)253-5101 東民局市为次郡1丁目5-33 東島 7 (099)253-5101 東民局市为次郡1丁目5-33					
中部地区 静 岡 元 (054)287-9000 松本市寿北7丁目3-11 静 岡 元 (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 夢 知 (052)2819-0225 名古屋市瑞穂区温入前8-10 岐阜 コ (052)2819-0225 名古屋市瑞穂区温入前8-10 岐阜 コ (052)278-6720 岐阜市中端4丁目42 高山 コ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 三 重 ゴ (059)254-5522 津市人居野村町7申1神421 京都 ゴ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 ゴ (077)646-2123 京都市南区上局羽中河原3番地 大阪 町 (06)7730-888 大阪市城東区関目2丁目15-5 奈良 コ (0743)59-2770 大和郡山市高井町800番地 和歌山 ゴ (073)475-2984 和歌山市自場499-1 兵庫 ゴ (0785)726-9695 局取市を長295-1 米子 ゴ (0857)26-9695 局取市を長295-1 米子 ゴ (0857)26-9695 局取市を長295-1 米子 ゴ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松 江 ゴ (0852)23-1128 松江市平原4丁182-83 日 ゴ (0853)21-3133 出西市海橋町416					
中部地区					
関知 1 (052)819-0225 名古屋市道線区塩入町8-10 岐阜 市 (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 三 重 7 (059)254-5520 津市久居野村町字山神421 京都 7 (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 7 (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 7 (077)5046-2123 京都市南区上房列中河原3番地 大阪 7 (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5 京良 7 (0743)59-2770 大和歌山市尚井町800番地 7 (073)475-2984 和歌山市中島499-1 神戸市須嘉区弥栄台3丁目13-4 鳥取 7 (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 7 (0859)34-2129 米子市米房4丁目2-33 松江 7 (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 7 (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 7 (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 7 (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 7 (0858)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 7 (0858)22-6511 広島市西区南観音1丁目13-5 山口 7 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 西島 7 (083)873-2720 山口市小郡下郷220-1 西月 (083)834-3142 愛媛 7 (088)834-3142 高知市伊田町2-16 愛媛 7 (098)838-143 高州市井田町2-16 東田 7 (095)2593-8002 春目市春日公園3丁目48 大分 7 (097)755-63815 大学市高町1919-1 大学・アドナー・アド・アド・アド・アド・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・					
岐阜 市 (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42 高 山 市 (0577)33-0613 高山市市岡町3丁目82 三 重 市 (059)254-5520 津市久居野村町学山神421 守山市水保町1166番地の1 京都 市 (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 市 (075)646-2123 京都市域区上鳥羽中河原3番地 大阪 (06)7730-8888 大阪市域東区関目2丁目15-5 大阪 (06)7430-59-2770 大和欧山市海井町800番地 元 (074)3159-2770 和歌山市中島499-1 神戸市河高区弥栄台3丁目13-4 神戸市河高区弥栄台3丁目13-4 神戸市河高区弥栄台3丁目13-4 神戸市河高区弥栄台3丁目13-4 神戸市河高区弥栄台3丁目13-4 神戸市河高区弥栄台3丁目13-4 神戸市河高区弥栄台3丁目13-4 神戸市河高区弥栄台3丁目13-4 神戸市河南町327-93 位 (0852)23-1128 松江市で成町182番地14 出雲市 (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 出雲市 (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 出雲市 (0855)22-6629 岡山市下府町327-93 岡山市 (086)242-6236 岡山市北区田中138-110 広島市西区南韓首1丁目13-5 山口市 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川市で(087)868-6388 高松市財使町152-2 徳島市河(087)868-6388 高松市財使町152-2 徳島市海日公園3丁目48 佐賀市 (0952)269-151 佐賀市第島町大学八戸字上深町3044 長崎 市 (0952)269-151 佐賀市第山12-3 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本市 (096)367-6067 熊本市健車本町12-3 京崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本市 (099)22-3125 東市港町18-11 鹿児島 市 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 竜東尼島市号次郎1丁目5-33 七郎田町2-10 東市港町18-11 年東日第10-21 北京田田町2-10 日本田町2-10 日本田2-10 日本日2-10 日本日2-10 日本日2-10 日本日2-10 日本日2-10 日本日2-10 日本日2-10 日本日2-10 日本日2-10 日本日2	中部地区				
高山 13 (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 三 重 27 (059)254-5520 津市久居野村町学山神421 対 (077)582-5021 守山市水原町1166番地の1 京都 (0775)646-2123 京都市両区上鳥羽中河原3番地 大 阪 10 (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5 大 阪 10 (0743)59-2770 大和郡山市尚井町8499-1 兵 庫 13 (073)475-2984 和歌山市自鳥499-1 兵 庫 13 (0857)26-9695 鳥駅市安長295-1 米子 13 (0857)26-9695 鳥駅市安長295-1 米子 13 (0853)21-3133 出雲市海衛1416 出雲 13 (0853)21-3133 出雲市海衛1416 出雲 13 (0853)22-6629 河山市が町78227-93 河山市 (086)242-6236 河山市北下町1923-10 五 (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山口市 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 南北市 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 南北市 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 南北市 (083)973-2720 田田区 徳 島 13 (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知市仲田町2-16 変援 13 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 変援 13 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 東京 (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐 賀 13 (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐 賀 13 (095)266-3815 大 分市 7 (097)556-3815 大 今市 7 (096)367-6067 熊本市建平本町12-3 東市中町2118-13 東地戸8 13 (099)250-6657 藤本市建町本町112-3 東北市 112-3 東北市 12-3 東北市 12-3 東北市 12-3 東北市 12-3 東北					名古屋市瑞穂区塩入町8-10
 三重 3 (059)254-5520 津市久居野村町字山神421 滋賀 7 (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 7 (075)646-2123 京都市商区上島羽中河原3番地 大阪 7 (06)7730-8888 大阪 7 (06)7730-8888 大阪 7 (0743)59-2770 大和郡山市前井町800番地 和歌山 7 (073)796-3140 神戸市須配区弥栄台3丁目13-4 鳥取 7 (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 7 (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 7 (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 7 (0853)21-3133 出雲市玻橋町416 浜田 7 (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 7 (086)242-6236 岡山市北区田中138-110 広島 7 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 7 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 7 (083)834-3142 高州市沖田152-2 徳島 7 (083)834-3142 高州市中田町7-16 愛媛 7 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥崎町/倉75-1 福岡 7 (095)226-9151 佐賀市海局町大学/厂学上深町3044 長崎市東町19-1 大分 7 (095)226-9151 佐賀市県局町大学/厂学上深町3044 長崎市東町19-1 大分 7 (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 7 (098)830-1658 長崎市東町19-1 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 7 (098)830-1658 長崎市東町19-1 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 7 (098)22-3125 東島市西大学/厂学上深町3044 長島市本郷北方字草葉209-2 熊本 7 (096)22-3125 東市港町18-11 鹿児島 7 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 本美市港瀬町11-11 市 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 本美市港瀬町11-2 北京 4 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 本美市港瀬町11-2 北京 4 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 					
近畿地区 第 10 (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 10 (075)646-2123 京都市南区上島利中河原3番地 大阪 10 (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5 大和郡山市南井町800番地 和歌山 10 (073)475-2984 和歌山市中島499-1 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 10 (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 10 (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 10 (0859)34-2129 松江市平成町182番地14 出雲 10 (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 10 (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 10 (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 10 (086)242-6236 岡山市北区田中138-110 広島市西区南観音1丁目13-5 山口 10 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 10 (087)868-6388 徳島市次兵2丁目36 高知 10 (088)834-3142 愛媛県伊予郡延部町八倉75-1 福岡 10 (092)593-8002 佐賀市錦島町7点75-1 長崎 10 (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 10 (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 10 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 10 (0969)22-3125 廃門島市与次郎1丁目5-33 東京在英郷町12-3 天草市港町18-11 原児島 10 (099)250-5657 廃児島市与次郎1丁目5-33 東京在英郷町に町11-2 は 10 (090)250-5657 原児島市与次郎1丁目5-33 東京在英郷町に町11-2 は 10 (090)250-5657 原児島市与次郎1丁目5-33 東京在本藤岬に町11-2 は 10 (090)250-5657 原児島市与次郎1丁目5-33 東京在本藤岬に町11-2 は 10 (090)250-5657 原児島市与次郎1丁目5-33 東京在名藤岬に町11-2 は 10 (090)250-1 (10 (090)250-					
京都 (3 (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5 大和郡山市井町800番地 和歌山 (0743)475-2984 和歌山市中島499-1 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 (0855)22-6629 原田市下府町327-93 同山 (0856)242-6236 原山市北区田中前38-110 広島 (088)242-6236 原山北区田中前38-110 広島市26(083)973-2720 原山市北区田中前38-110 広島市26(083)973-2720 原山市北区田中前38-110 広島市26(083)973-2720 原山市北区田中前2-16 原規 (088)834-3142 愛媛県伊予郡延部町八倉75-1 福 (092)593-8002 存日市倉日公園3丁目48 佐 (095)226-9151 佐 (195)226-9151 大 (195)215-1 長 崎 (195)226-9151 大 (195)215-1 長 崎 (195)215-318-1 大 (195)215-318-1 大 (196)367-6067 天 草 (196)367-6067 原規島市5次郎1丁目5-33 産 原規島市5次郎1丁目5-33 産 (199)250-5657 原規島市5次郎1丁目5-33 産 (199)2753-5101 産業寿を練問4丁目2-3 11 (198)250-11					
大阪 つ (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5 奈良 つ (0743)59-2770 大和部山市尚井町800番地 和歌山 つ (073)475-2984 和歌山市中海99-1 神戸市須磨区弥栄合3丁目13-4 神戸市沢町327-93 神田区 (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 神田・北区田中138-110 広島・町 (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 神田・北区田中138-110 広島・町 (083)973-2720 中 山口市小郡下郷220-1 中 (083)973-2720 中 山口市小郡下郷220-1 中 (083)973-2720 中 山口市小郡下郷220-1 市 (083)973-2720 中 山口市小郡下郷220-1 市 (083)834-3142 南 川 つ (083)834-3142 南 河 (083)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 神田 つ (092)593-8002 神戸・北区・田町2-16 東 で (095)230-1658 長崎市東町1919-1 大分 つ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 つ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 つ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 つ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 つ (096)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 つ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 東 で (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 神 で (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 神 で (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 神 で (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 神 で (099)250-5657 東 市 本海県4丁目23 11					
無います。					
和歌山 2 (0745)39*2770	汇继州区				
中国地区 中国地区 中国地区 中国地区 中国地区 中国地区 中国地区 中国地区	た戦化				
中国地区 日本					
中国地区 中国地区 中国地区 中国地区 田 雲 (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松 江 第 (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出 雲 第 (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜 田 第 (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡 山 第 (086)242-6236 岡山市北区田中138-110 広島 第 (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山 口 第 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香 川 第 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香 川 第 (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高 知 第 (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高 知 第 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛 媛 第 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福 岡 第 (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐 賀 第 (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長 崎 第 (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大 分 第 (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮 崎 第 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊 本 第 (0969)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 第 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大 島 第 (0997)553-5101 奄美市を課題4丁目5-31					
中国地区					鳥取市安長295-1
中国地区 田			7 3	(0859)34-2129	
田					松江市平成町182番地14
四国地区	中国地区				
広島 (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山口 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 (087)868-6388 高松市勅使町152-2 徳島 (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 (095)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草 (0969)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2	中国地区				
四国地区 四国地区 の83)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 3 (087)868-6388 高松市勅使町152-2 徳島 3 (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 3 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 3 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 3 (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 3 (0952)26-9151 佐賀市錦島町大字八戸字上深町3044 長崎 3 (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 3 (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 3 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 3 (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草 3 (0969)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 3 (0997)53-5101 奄児島市与次郎1丁目5-33 大島 3 (0997)53-5101 奄児島市与次郎1丁1-2					岡山市北区田中138-110
西地区 (087)868-6388 高松市勅使町152-2 徳島 か (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 か (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 か (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 か (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 か (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 か (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 か (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 か (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草市港町18-11 鹿児島 か (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ・ カ (0997)53-5101 徳美市名瀬朝仁町11-2 ・ カ (の99)253-5101 徳美市名瀬朝仁町11-2 ・ カ (の99)253-5101 徳美市名瀬朝仁町11-2 ・ カ (の99)253-5101 徳美市名瀬朝仁町11-2					
一回国地区 徳島 古 (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高 知 古 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 日 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福 岡 古 (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 古 (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 古 (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 古 (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 古 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 古 (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草 古 (096)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 古 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大伊 伊 (099)753-5101 電美市名瀬朝仁町11-2					
高知 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 (2095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 (2097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 (20985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 (2096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草 (2096)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 (2099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 (20997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2					高松市勅使町152-2
	四国地区		73	(088)624-0253	
福 岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐 賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長 崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大 分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮 崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊 本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天 草 ☎ (096)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大 島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2	四国地区	高知	73	(088)834-3142	高知市仲田町2-16
佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草 ☎ (0969)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2			73	(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 九州地区 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草 ☎ (0969)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2		福岡	23	(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35					佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
			7	(095)830-1658	
熊 本			73	(097)556-3815	
天 草 ☎ (0969)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大 島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2			73	(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 油 縄 ☎ (008)877 1207			73	(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
大島 ② (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2		天 草	2	(0969)22-3125	天草市港町18-11
沖 ⁄ ⁄ ⁄ ○ /000)977 1007		鹿児島	7	(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区 沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11			23	(0997)53-5101	
/ 下 作电 2 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	油縄州区	沖縄	23	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	/ 中电地区				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0510

86

保証とアフターサービス